

MANUAL DE USUARIO 5337

VISTA GENERAL

CONTROLES

FUNCIONES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIONES



ESPECIFICACIONES

- Bluetooth Versión 3.0 + EDR.
- Voltaje de recarga del USB: DC 5V.
- Batería de Litio 60 mAh recargable.
- Distancia de funcionamiento: < 10M.
- Tiempo de reproducción: Aprox. 3 - 5 horas.
- Cable de carga USB con conexión Micro USB incluido.

1. Botón Multifunción **O**. Encender / Apagar / Reproducir / Pausar / Responder / Colgar una llamada de teléfono / Marcar la última llamada de salida / Luz LED.
2. Pista siguiente / Subir volumen. **+**
3. Pista previa / Bajar volumen. **-**
4. MIC: Sirve como micrófono durante una llamada en manos libres.
5. Puerto Micro USB DC 5V: Conecte el cable para cargar la batería.

Encender / Apagar:

Mantenga pulsado el botón **O** para encender los auriculares, vuelva a mantener pulsado el botón **O** para apagar.

Asociar Bluetooth:

Mantenga pulsado el botón **O** para encender el dispositivo. La luz LED azul comenzará a parpadear. Desde el menú Bluetooth de su dispositivo busque nuevos dispositivos y seleccione "5337" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente oír un sonido de confirmación. Si el auricular se apaga, tendrá que volver a vincularlo con su dispositivo.

Subir / Bajar Volumen:

Mantenga pulsado el botón **+ -** para ajustar el volumen al nivel deseado.
Nota: Cuando se alcance el volumen mínimo o máximo escuchará un sonido doble.

Pista Anterior / Siguiente:

Presione brevemente el botón **- +** para seleccionar la pista anterior o siguiente.

Llamadas:

Quando se produzca una llamada entrante presione el botón **O** para responder / colgar una llamada de teléfono. El auricular reproducirá en alto el número de teléfono cuando se reciba una llamada. Presione dos veces el botón **O** para volver a marcar la última llamada realizada.

Carga:

Conecte el cable Micro USB en el Puerto Micro USB y conecte el cable USB a su ordenador / adaptador de corriente alterna para cargar los auriculares.

Durante el proceso de carga se iluminará un indicador de luz roja. Una vez que los auriculares estén completamente cargados el indicador de luz se apagará. Desconecte el cargador.

Fallo	Soluciones
Imposible conectarse con otros dispositivos.	1. Revisar si los auriculares siguen en el proceso de búsqueda o apagarlo y encenderlo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que dificultan la conexión. Por favor apáguelos. 3. Asegúrese de que está en "Modo Asociación".
El sonido es bajo o distorsionado.	1. Revisar el volumen del dispositivo Bluetooth y ajustarlo a un nivel adecuado. 2. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	1. Revise si la distancia efectiva de transmisión de los auriculares es excesiva o si existe algún obstáculo entre los auriculares y los dispositivos Bluetooth.
El indicador de Bluetooth se mantiene apagado.	1. Sugiere que el nivel de la batería está muy bajo, reintente una vez recargado. 2. Encender de nuevo.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, estos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Importado por: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.

MAYUN AURICULARES

Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.



SPECIFICATIONS

- Bluetooth Version 3.0 + EDR.
- USB charging voltage: DC 5V.
- Rechargeable Lithium 60 mAh battery.
- Operating distance: < 10M.
- Music playing time: Approx. 3 - 5 hours.
- USB charging cable with Micro USB connection included.

1. Multifunction button. **○** Power on / Power off / To Play / Pause / Pick up / Hang up a phone call / Dial the last outgoing phone call / LED Light.
2. Next track / Volume up. **+**
3. Previous track / Volume down. **-**
4. MIC: Serves as microphone during hands-free call.
5. DC 5V Micro USB port: To connect with USB cable to charge.

Power On / Off:

Hold **○** button to Power On the earphones and hold **○** button again to Power Off.

Pairing:

Hold the **○** button to Power On the device. Blue LED will flash. From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "5337" to pair with your device. Once they are paired successfully, you will hear a confirmation sound. If the earphones are turned off, the device and the earphones will need to be reconnected.

Volume Up / Down:

Hold the button **+** - to adjust the volume to the desired level.
Note: When reaching the min/max volume, you can hear double sound to remind you.

Previous / Next Track:

Short press the button **-+** to select the previous or next music track.

Calls:

When there is an incoming call, press the button **○** to pick up / hang up the phone call. The earphones will voice out the numbers when receiving a phone call. Double click the **○** button to redial the last outgoing phone number.

Charging:

Insert the charging cable into the DC 5V Micro USB of the unit and connect the USB to a PC or AC /DC adapter to charge the earphones.

During charging the indicator light will turn red. Once the headset is fully charged the light will turn off. Unplug the charger from the headset.

Fault	Solutions
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the earphones are still in the process of search or switch them off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphones are in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	1. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 2. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	1. Check whether the Earphones effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the Earphones and other Bluetooth devices.
The Bluetooth indicator remains off.	1. The battery power is too low. Recharge the battery. 2. Turn device off and on again.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Imported by: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.

MAYUN EARPHONES

It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.