

1225_LAPICERO MULTIFUNCIÓN WICAM

FRONT PART

1225_Lapicero Multifunción Wicam Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:

Botones de control



Especificaciones:

- Rango de temperatura (0-50 °C, 32-122°F)
- Calendario
- Alarma
- Formato hora 12/24h.
- Temporizador (rango máximo 30:59h)

Funciones del menú hora:

- 1) Pulse el botón para cambiar el formato de hora 12H/24H.
- 2) Pulse para elegir entre °C y °F.
- 3) Pulse para ver el recordatorio de cumpleaños.
- 4) Pulse para Activar/Desactivar la alarma y la función repetición
- 5) Pulse para ver la hora de la alarma.

Configuración de la hora:

Desde el menú hora, mantenga pulsado el botón hasta que la pantalla empiece a parpadear para entrar al modo de configuración.

Pulse el botón para cambiar de opción y los botones

- o para ajustar los siguientes parámetros:
- HORA Y MINUTOS
- AÑO, MES Y DIA

Alarma y Snooze (Repetición)

Después del ajuste de la hora, pulse la tecla para entrar en el ajuste de la hora de la alarma. Pulse el botón para cambiar de opción y los botones o para ajustarlos.

La alarma sonará durante un minuto y se repetirá el proceso a la misma hora al día siguiente. Pulse cualquier tecla para detenerla.

Después de ajustar la alarma, podrá activar el modo repetición de alarma (de 1 a 60 minutos).

Recordatorio de Cumpleaños:

Después del ajuste del modo Snooze, pulse la tecla para entrar en el ajuste del recordatorio. Pulse el botón para cambiar de opción y los botones o para ajustarlos.

Temporizador:

Después del ajuste anterior, pulse la tecla para entrar en el ajuste del temporizador. Pulse el botón para cambiar de opción y los botones o para ajustarlos.

Pulse para activar o detener el temporizador, y para poner los valores a cero.

Advertencias:

1. Para uso interior: No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada.
5. Limpíelo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. Mantenga fuera del alcance de los niños.

CE
MADE IN PRC



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, estos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.

BACK PART

1225_Multifunction Pencil Holder Wicam User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifications:

- Temperature range (0-50 °C, 32-122°F)
- Calendar
- Alarm
- 12/24h format.
- Timer (maximum range 30:59h)

Operation:

- 1) Press button to change the hour format 12H/24H.
- 2) Press to choose between °C y °F.
- 3) Press to see birthday reminder.
- 4) Press to Activate/Deactivate the alarm and snooze function.
- 5) Press to see the alarm set time.

To Set the time:

Long press button until the screen starts to flash, to enter setting mode.

Press button to change the option and the buttons

- or to adjust the below parameters:
- HOURS AND MINUTES
- YEAR, MONTH AND DAY

Alarm and Snooze:

Press button to set the alarm hour after the previous step is complete. Press button to change the option and the buttons or to adjust them.

The alarm will ring for 1 min and will repeat the next day at same hour. Press any button to stop the alarm.

You can activate Snooze mode once the alarm is activated. (From 1 to 60 minutes)

Birthday reminder:

Press button to set the birthday reminder after the previous step is complete. Press button to change the option and the buttons or to adjust them.

Timer:

Press button to set the timer after the previous step is complete. Press button to change the option and the buttons or to adjust them.

Press to Activate/Deactivate the timer and button to clear the setting.

Warnings:

1. For interior use: Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

CE
MADE IN PRC



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.