

Manual de Uso

Características:

El podómetro detecta pasos caminados a través del movimiento de cintura.

Montaje:

Adaptar el podómetro de manera segura a su cintura o cinturón cercano al centro del cuerpo. Ubicándolo en otra parte podría proporcionar resultados inexactos.

Medidas:

Iniciar la medición presionando y sosteniendo el botón "RESET" por 1-2 segundos para que los dígitos del contador marquen "00000". De otra manera el contador iniciará el registro desde el conteo de pasos previos.

El valor máximo expresado en el visualizador es de 99.999 pasos.



Apagado Automático:

Si no se detecta movimiento por 1-2 minutos, la unidad automáticamente se apagará. El valor del podómetro será retenido en la memoria y se reanudará una vez detectado el movimiento.

Solución de Problemas:

PROBLEMAS	Causa y Reparación
No todos los pasos fueron detectados	Monte el podómetro de manera correcta de acuerdo al manual del usuario y asegúrese que su método de caminar el correcto.
Visualizador LCD está oscuro	El podómetro has sido expuesto directamente a la luz solar o ha sido operado en altas temperaturas durante un excesivo período. El visualizador LCD volverá a su estado normal en la sombra.

Especificaciones:

Fuente de Alimentación: DC 1.5v (AG-10 X 1PC)

Medidas del artículo: 50x 40x 25mm

Nota:

- 1) Asegurarse de operar y mantener el instrumento de precisión de manera correcta.
- 2) No desmontar el podómetro.
Al hacer esto, puede ocasionar daños al dispositivo o afectar la exactitud de medición.