

FUNCIONES

Hora, minutos, segundos, mes y día.

AJUSTES

Mes, día, fecha y hora:

En modo de espera pulsar SET dos veces y aparecerá en pantalla el dígito del mes.

Pulsar MODE para ajustar.

Pulsar SET y aparecerá en pantalla el dígito del día.

Pulsar MODE para ajustar.

Pulsar SET y aparecerá en pantalla el dígito de la hora.

Pulsar MODE para ajustar.

Pulsar SET y aparecerá en pantalla el dígito de los minutos.

Pulsar MODE para ajustar.

FUNCIONES EXTRA:

En modo de espera pulsar MODE una vez y aparecerá en pantalla la fecha (Mes y día) durante dos segundos.

Para que la pantalla alterne entre fecha y hora pulsar SET una vez.

Para volver al modo en espera pulsar SET hasta que se muestre la hora en pantalla.

Para ver el segundero pulsar MODE dos veces.

Pulsar MODE de nuevo para volver al modo de espera.

FUNCTIONS

Hour. Minutes, seconds, month and day

SETTINGS

Month, day and time settings:

In standby mode press SET twice and the month digit will show on screen.

Press MODE to adjust.

Press SET and the day digit will show on screen.

Press MODE to adjust.

Press SET and the hour digit will show on screen.

Press MODE to adjust.

Press SET and the minute digit will show on screen.

Press MODE to adjust.

EXTRA FUNCTIONS:

In standby mode press MODE once and the date (month and day) will show on screen for 2 seconds. Press SET once and the screen will show date and time alternatively.

To return to standby mode press SET until the time shows on screen.

Press MODE twice to see seconds on screen.

Press MODE again to return to standby mode.