

# 5971\_MOCHILA POWER BANK BRIDEN - 105 x 220 mm

## ITEM 5971\_MOCHILA POWER BANK BRIDEN



### MANUAL DE USUARIO

**PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:** antes de su uso, por favor tenga en cuenta las siguientes precauciones. Su incumplimiento puede ser peligroso y puede ocasionar daños en sus dispositivos móviles.

- La unidad contiene una batería interna de polímero de litio de 8000mAh. Cuando la utilice por primera vez o tras un periodo prolongado de almacenamiento, cargue completamente la unidad antes de su uso. La unidad alcanzará su máximo rendimiento después de 2 ó 3 ciclos completos de carga y descarga.
- El uso de adaptadores de corriente o cables USB incorrectos pueden dañar tanto sus dispositivos móviles como el Power Bank.
- No sumergir en agua ni exponer a condiciones meteorológicas extremas.
- Evite cualquier golpe sobre el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor o fuego.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Durante la carga, la carcasa del Power Bank puede calentarse ligeramente, es normal que se genere calor en los procesos de carga y descarga.

### ESPECIFICACIONES:

Capacidad: 8000mAh / 29,6V – Batería de Polímero de Litio.

Entrada: 12V  $\equiv$  1A.

Salida: 5V  $\equiv$  3A Máx.

Entrada Adaptador: 100-240V  $\sim$ , 50/60Hz, 0,35A

Salida Adaptador: 12V  $\equiv$  1A

Salidas USB, adaptador USB, Micro USB y Tipo C: 5V  $\equiv$  1A

Vida útil de la batería: más de 500 ciclos de carga.

Con indicador de carga, 4 Ledes.

Botón de encendido.

### INSTRUCCIONES:

- Carga del dispositivo de alimentación portátil (Power Bank).  
Puede realizar este proceso de dos formas distintas:
  - 1) Conecte el adaptador directamente al Power Bank por la conexión de entrada situada en la parte superior del dispositivo (ver imagen). Si la conexión se ha realizado correctamente, aparecerá un indicador luminoso de color rojo.
  - 2) Introduzca el Power Bank en la base de carga situada en el compartimento frontal de la mochila. Si se ha realizado de forma correcta, el Power Bank quedará anclado a dicha base, para poder retirarlo, deslice la pestaña de cierre de la base de carga para poder liberar el Power Bank. Realizado este primer paso, a continuación, conecte el adaptador a la corriente y el conector a la mochila a través del puerto de entrada situado en la parte inferior derecha de la mochila (ver imagen). Si la conexión se ha realizado de forma satisfactoria, los indicadores luminosos de color azul, situados en la parte frontal de la mochila, comenzarán a parpadear. Conforme el proceso de carga del Power Bank se vaya completando, estos indicadores luminosos se irán quedando fijos.
- Carga de dispositivos móviles: se pueden realizar varias cargas de dispositivos de forma simultánea. Conecte el o los dispositivos móviles que desee cargar a los distintos puertos de salida disponibles en la mochila, estos son, cable con conexión Micro USB, Tipo C y adaptador USB (usando su propio cable USB), situados en el compartimento principal de la mochila. También puede conectar su propio cable de carga en el adaptador USB situado en el lateral exterior derecho de la mochila.  
Una vez tenga conectados sus dispositivos móviles a cargar, a continuación, presione el botón de encendido situado en el frontal de la mochila para iniciar el proceso de carga de sus dispositivos (ver imagen). Los indicadores luminosos de color azul se encenderán en función del nivel de carga disponible en la unidad. Conforme el proceso de carga de los dispositivos móviles se vaya completando, y por tanto agotando la batería en el Power Bank, los indicadores de carga se irán apagando indicando el volumen de carga disponible en éste. Cada tramo (indicador luminoso) representa el 25% del total.
- Al finalizar cada uno de los procesos, no olvide desconectar los cables de la corriente y de sus dispositivos móviles.

## ITEM 5971\_POWER BANK BACKPACK BRIDEN



### USER MANUAL

**IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:** Before use please note the following safety precautions. Failure to comply may be dangerous and cause damage to your mobile electronic devices.

- The power bank unit contains an internal 8000mAh lithium polymer battery. Upon initial use or after a prolonged period of storage, fully charge the unit before use. The unit will reach its maximum performance after 2 or 3 full charging and discharging cycles.
- Using an incorrect power adaptor or USB cable could cause damage to both your mobile devices and the Power Bank.
- Do not submerge in water or expose to adverse weather conditions.
- Avoid dropping the device.
- Keep the device away from fire and high temperatures.
- Keep the device out of reach of children.
- During charging, the Power Bank case may become slightly warm. This is normal as the charging and discharging process generates heat.

### SPECIFICATIONS:

Capacity: 8000mAh / 29,6V – Lithium Polymer Battery.

Input: 12V  $\equiv$  1A.

Output: 5V  $\equiv$  3A Max.

Adapter Input: 100-240V  $\sim$ , 50/60Hz, 0,35A

Adapter Output: 12V  $\equiv$  1A

USB Outputs, USB adapter, Micro USB and Type C: 5V  $\equiv$  1A

Battery Life: More than 500 charging cycles.

With charge indicator, 4 Leds.

ON Button.

### INSTRUCTIONS:

- There are two different ways to charge the portable charger (Power Bank):
  - 1) Connect the adapter directly to the main power supply and the other end of the cable to the Power Bank by the input port connection situated on the top of the device (see image). When correctly connected, a red light will appear.
  - 2) Insert the Power Bank into the charging base situated in the zip pocket of the inside front compartment of the backpack. The Power Bank will click into place when inserted correctly. To remove it, slide the lock on the charging base to release the Power Bank. Once in place, connect the adapter to the main power supply and the connector to the backpack, through the input port located on the lower right side of the backpack (see image). When correctly connected, the blue indicator lights on the front panel of the backpack will start to flash. As the charging process is completing, the indicator lights will start to remain solid.
- Charging mobile devices: Various devices can be charged simultaneously. Connect one or more mobile devices, that you wish to charge, to the different output ports available in the backpack. These cables are with Micro USB, Type C and USB adapter (using your own USB cable) situated in the main compartment of the backpack. You can also connect your own charge cable to the USB adapter located on the outer right side of the backpack. Once you have connected your mobile devices to be charged, press the Power On button located on the front of the backpack to start the charge process (see image). The blue indicator lights with light up according to the charge level available in the unit. When charging the mobile devices the battery power of the power bank will be used up and the indicator lights will start the turn off indicating the remaining charge capacity available. Every light represents 25% of the total charge.
- At the end of each process, remember to disconnect the cables from the main power source and from your mobile devices.