

# USER'S MANUAL ITEM 4292

## MULTIFUNCTION CLOCK WITH NAME CARD AND MAGNETIC CLIP HOLDER

### FUNCTIONS:

- TIME DISPLAY
- DATE DISPLAY
- ALARM
- BIRTHDAY REMINDER
- COUNTDOWN TIMER
- THERMOMETER

### SETTING UP THE TIME AND DATE

1. After batteries installation a piece of music will sound in the device.
2. Once the music has finished, press MODE key to choose between 12/24 H time format. Press UP/DOWN keys and then press SET key.
3. Now the time can be set. Press UP/DOWN to set the hour. Then, press SET and UP/DOWN again to set the minutes.
4. Now the year will be shown on the display. Press UP/DOWN to set the year.
5. Press SET and the month will blink on the display. Press UP/DOWN to set the month. Repeat the same operation to set the date and press SET key.
6. To choose between °C/°F, press SET key in time mode.
7. To enjoy music, press the DOWN key in time mode.

### SETTING UP THE ALARM

1. Once the time and date are set, press MODE key until the display shows *ALARM*. Press SET key and UP/DOWN buttons to set the hours and minutes.
2. Press SET again and choose the alarm tone with the keys UP/DOWN. Press SET again to finish configuration.
3. To activate SNOOZE function, press UP key once in time mode. Press UP key again to deactivate.

### SETTING UP THE BIRTHDAY REMINDER

1. In time mode, press MODE key three times.
2. Set hour/minute/year/month/day by pressing the keys SET, UP/DOWN.
3. Press MODE and return to time mode

### SETTING UP THE COUNTDOWN TIMER

1. In time mode, press MODE key four times.
2. Press the keys SET and UP/DOWN to set the hours and minutes.
3. Press SET and the countdown will start.
4. When the countdown finishes a tune will sound. Press any key to stop it.

### RESET THE DEVICE

1. Press reset button with a ball pen tip or a clip to reset the device.

# MANUAL DEL USUARIO REF. 4292

## RELOJ MULTIFUNCIÓN CON SOPORTE PARA TARJETAS Y PORTACLIPS MAGNÉTICO

### FUNCIONES:

- HORA
- FECHA
- ALARMA
- RECORD. CUMPLEAÑOS
- TEMPORIZADOR
- TERMÓMETRO

### AJUSTAR HORA Y FECHA

1. Tras instalar las pilas sonará una canción en el dispositivo.
2. Una vez terminada la canción, presionar la tecla MODE para elegir entre formato de hora 12/24 H. Pulsar UP/DOWN y a continuación la tecla SET.
3. Para configurar la hora, pulsar UP/DOWN. Pulsar a continuación SET y de nuevo UP/DOWN para ajustar los minutos.
4. El año se mostrará ahora en la pantalla. Pulsar UP/DOWN para ajustar el año.
5. A continuación, pulsar SET y el mes parpadeará en pantalla. Usar los botones UP/DOWN para ajustar el mes. Repetir el mismo proceso para ajustar el día.
6. Para elegir entre °C/°F, pulsar set en modo hora.
7. Para disfrutar de los diferentes tonos, pulsar DOWN en modo hora.

### AJUSTAR LA ALARMA

1. Una vez ajustadas la fecha y la hora, pulsar la tecla MODE hasta que la pantalla muestre *ALARM*. Pulsar la tecla SET y a continuación UP/DOWN para ajustar la hora y los minutos.
2. Pulsar de nuevo SET y las teclas UP/DOWN para elegir el tono de alarma deseado. Pulsar SET nuevamente para terminar con el ajuste de la alarma.
3. Para activar la función SNOOZE pulsar UP una vez en modo hora. Volver a pulsar para desactivarla.

### AJUSTAR EL RECORDATORIO DE CUMPLEAÑOS

1. En modo hora, pulsar la tecla MODE tres veces.
2. Ajustar horas/minutos/año/día usando los botones SET y UP/DOWN
3. Pulsar MODE de nuevo para volver a modo hora.

### AJUSTAR EL TEMPORIZADOR DE CUENTA ATRÁS

1. En modo hora, pulsar MODE cuatro veces.
2. Pulsar las teclas SET, UP/DOWN para ajustar las horas y los minutos.
3. Pulsar SET de nuevo y la cuenta atrás comenzará.
4. Cuando el temporizador llegue a cero sonará una alarma. Pulsar cualquier tecla para silenciarla.

### RESETEAR DISPOSITIVO

1. Pulsar el botón RESET con la punta de un bolígrafo o un clip para resetear el dispositivo.