

MANUAL DE USUARIO




Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

TIDIAN

ITEM 4954

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES

- Especificaciones del Bluetooth: Bluetooth Versión 3.0 + EDR.
- Voltaje de recarga del USB: DC 5V.
- Batería recargable de Polímeros de Litio incluida.
- Distancia de funcionamiento: <10M.

- Frecuencia: 200Hz – 20KHz.
- Sensibilidad: 80db ± 2db.
- Salida: 4Ω, 3W.
- Cable de audio conexión Jack 3.5mm incluido. Cable conexión USB y Micro USB.

BOTONES/APARIENCIA EXTERNA

1. OFF: Apagar el altavoz.
2. ON: Modo entrada de línea (Line in).
3. ⌘: Modo Bluetooth.
4. Puerto Micro USB: Conecte el cable Micro USB para cargar la batería.
5. Puerto conexión Jack. Función AUX o entrada de línea.

FUNCIONES

Encender / Apagar:

Sitúe el botón de encendido en la posición Bluetooth ⌘ para activar las funciones Bluetooth del altavoz, cambie el botón de encendido a la posición "OFF" para apagar el altavoz. Seleccione la posición "On" para iniciar el Modo entrada de línea por conexión Jack.

Asociar Bluetooth:

Antes de usar el altavoz Bluetooth debe asociarlo con un dispositivo con el Bluetooth habilitado.

1. Cuando el altavoz esté en la posición ⌘ entrará en el modo Bluetooth, la luz LED azul parpadeará rápidamente.
2. Desde el menú Bluetooth de su dispositivo busque nuevos dispositivos y seleccione "4954" para asociarlo a su teléfono.
3. Una vez asociados correctamente oirá un mensaje de confirmación.
4. Si el altavoz se apaga necesitará realizar una reconexión entre el dispositivo y el altavoz.

Entrada de Audio (Line in):

Conecte el cable de conexión Jack en el puerto conexión Jack del altavoz e inserte la otra clavija jack 3.5mm en su reproductor mp3 / mp4 / teléfono móvil u otro dispositivo compatible para reproducir su música.

Carga:

Conecte el cable Micro USB en el Puerto Micro USB y conecte el cable USB a su ordenador / adaptador de corriente alterna para cargar el altavoz.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Fallo	Soluciones
Imposible conectarse con otros dispositivos.	1. Compruebe si el altavoz sigue en el proceso de búsqueda o apáguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor apáguelos.
El sonido es bajo o distorsionado.	1. Revise el volumen del dispositivo Bluetooth y ajústelo a un nivel adecuado. 2. Recargue la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	1. Revise si excede la distancia efectiva de transmisión del altavoz o si existe algún obstáculo entre el altavoz y los dispositivos Bluetooth.
El indicador de Bluetooth se mantiene apagado.	1. Sugiere que el nivel de la batería es muy bajo o está descargada, reinténtelo una vez recargado. 2. Enciéndalo de nuevo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES

1. Almacenar y usar este producto a temperatura ambiente.
2. No exponer este producto a la lluvia o entornos húmedos.
3. Evitar caídas que le generen daños serios.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de este producto de manera inapropiada y no lo tire al fuego pues está fabricado con baterías de litio.
5. Límpielo con un paño seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.

7. No inserte ningún objeto metálico en el dispositivo, existe la posibilidad de un cortocircuito en la unidad.
8. No intente reparar el altavoz por si mismo, contacte con un especialista autorizado.



MADE IN PRC

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

USER MANUAL




It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

TIDIAN

ITEM 4954

PRODUCT OVERVIEW:



SPECIFICATIONS:

- Bluetooth specifications: Bluetooth Version 3.0 + EDR.
- USB charging voltage: DC 5V.
- Rechargeable Li-Polymer battery included.
- Operating distance: < 10M.

- Frequency: 200Hz – 20KHz.
- Sensitivity: 80db ± 2db.
- Output: 4Ω, 3W.
- Audio cable Jack connection 3.5mm included. Cable USB and Micro USB connection.

BUTTONS / OUTER APPEARANCE:

1. OFF: To power Off the speaker.
2. ON: Line in Mode (Aux).
3. ⌘: Bluetooth Mode.
4. Micro USB port: To connect with Micro USB cable to charge.
5. Jack connection port. AUX function or Line in.

FUNCTIONS:

Power On / Off:

Switch button to ⌘ position to activate the Bluetooth functions, switch button to “Off” position to power Off the speaker and switch to “ON” position to activate the AUX or Line In mode by Jack connection.

Bluetooth Pairing:

Before using the Bluetooth speaker, you must pair it with a Bluetooth enabled device.

1. When the speaker is powered on in ⌘ position, it will enter Bluetooth mode, the Blue LED light will flash quickly.
2. From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select “4954” to pair with your device.
3. Once they are paired successfully, you will hear a confirmation message.
4. If the speaker is turned off, the device and the speaker will need to be reconnected.

Audio Input (Line in):

Insert the Jack connection cable into the Jack connection port, and insert the 3.5mm jack into your mp3 / mp4 player / mobile phone or other compatible device to play your music.

Charging:

Plug Micro USB cable into Micro USB port and connect USB cable to computer / AC adapter to charge the speaker.

TROUBLESHOOTING.

Fault	Solutions
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Please turn them off.
The sound is rather low or distorted.	1. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 2. Recharge the battery.
The music stops from time to time.	1. Check whether the speaker's effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the speaker and other Bluetooth devices.
The Bluetooth indicator remains off.	1. The battery power may too low. Recharge the battery. 2. Turn device off and on again.

SAFETY INSTRUCTIONS / PRECAUTIONS:

1. Store and use this product at an ambient temperature.
2. Do not expose this product to the rain or damp conditions.
3. Avoid product from falling as could cause serious damage.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or toss it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.

7. Do not insert any metal object into this device, as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Do not repair the unit by yourself, contact an authorized specialist.



MADE IN PRC

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.