





# 5152\_ALTAVOZ HELBER

## FRONT PART

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <p><b>5152_Altavoz (Esp)</b><br/><b>Manual de instrucciones</b></p>  <p>Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.</p> | <p><b>1. Descripción del Producto:</b></p>  <p>1.  : Apagar/Encender el altavoz<br/>                 2.  : Pista anterior / Bajar volumen<br/>                 3.  : Pista siguiente / Subir volumen<br/>                 4.  : Botón de llamada (Responder / Colgar / Marcar la última llamada entrante)<br/>                 5.  : Reproducir / Pausa / Botón de Modo<br/>                 6. Entrada Jack: Función AUX / Line In<br/>                 7. Ranura tarjeta TF / Micro SD: Inserte su tarjeta TF / Micro SD para reproducir la música de la tarjeta<br/>                 8. Puerto Micro USB: Conectar cable USB para cargar / Modo FM</p> <p><b>Accesorios incluidos:</b></p> <p>1 Cable de carga Micro USB<br/>                 1 Cable conexión Jack<br/>                 1 Manual del usuario</p> | <p><b>2. Especificaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versión Bluetooth: 3.0 +EDR</li> <li>- Voltaje de carga USB: DC 5V</li> <li>- Batería de litio recargable integrada</li> <li>- Distancia de funcionamiento: 10M</li> <li>- Salida: 4Ω / 3W</li> </ul> <p><b>3. Funciones:</b></p> <p><b>Encender / Apagar:</b><br/>                 Sitíe el botón de encendido en la posición "ON" para encender el altavoz, cambie el botón de encendido a la posición "OFF" para apagar el altavoz.</p> <p><b>Subir / Bajar Volumen:</b><br/>                 Mantenga pulsado el botón  para ajustar el volumen al nivel deseado.</p> <p><b>Sincronizar Bluetooth:</b><br/>                 Antes de usar su altavoz Bluetooth, debe sincronizarlo con su dispositivo Bluetooth habilitado.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando el altavoz esté en la posición de encendido entrará automáticamente en el modo Bluetooth, escuchará un mensaje de confirmación y la luz azul parpadeará rápidamente.</li> <li>2. Desde el menú Bluetooth de su dispositivo, busque nuevos dispositivos y seleccione "5152" para sincronizarlo.</li> <li>3. Una vez sincronizados correctamente, escuchará un sonido de confirmación.</li> <li>4. Si el altavoz se apaga, el dispositivo y el altavoz se desconectarán automáticamente.</li> </ol> | <p><b>Llamadas:</b><br/>                 Cuando haya una llamada entrante, pulse el botón  para responder / colgar la llamada. Pulse el botón  dos veces para volver a marcar la última llamada realizada. El altavoz reproducirá en alto el número de teléfono al recibir llamadas.</p> <p><b>Reproducir música con la tarjeta TF / Micro SD:</b><br/>                 Introduzca una tarjeta Micro SD en la ranura y el altavoz cambiará automáticamente de modo y empezará a reproducir la música de la tarjeta. Mantenga pulsado  para volver al modo Bluetooth.</p> <p><b>Modo AUX (Line in):</b><br/>                 Inserte el cable Jack en el puerto Jack del altavoz, e inserte el otro extremo con conexión Jack en el reproductor mp3 / mp4 / su móvil u otro dispositivo compatible para reproducir su música. Pulse el botón  para reproducir o pausar la música. Mantenga pulsado  para volver al modo Bluetooth.</p> <p><b>Modo FM:</b><br/>                 Inserte el cable Micro USB en el puerto Micro USB que funcionará como antena. Cuando el botón de encendido esté en la posición "ON", mantenga pulsado  para activar el Modo FM. Pulse el botón  para escanear los canales FM y presione el botón  para escanear el canal anterior o siguiente.</p> <p><b>Carga:</b><br/>                 Inserte el cable Micro USB de carga en el puerto Micro USB de su aparato y conecte el USB en el PC o en el adaptador AC/DC para cargar el altavoz.</p> | <p><b>4. Advertencias:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.</li> <li>2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.</li> <li>3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.</li> <li>4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.</li> <li>5. Límpielo con un trapo seco.</li> <li>6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.</li> <li>7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.</li> </ol> <p> El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.</p> <p>Importado por: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.<br/>                 Ctra. De Huercal-Overa, s/n, 04640, Pulpis, Almería, Spain.</p> <p>CE<br/>MADE IN PRC</p> |
|--|--|--|---|--|

## BACK PART

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <p><b>5152_Speaker (Eng)</b><br/><b>User Manual</b></p>  <p>It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.</p> | <p><b>1. Product Overview:</b></p>  <p>1.  : To Power ON / OFF the speaker<br/>                 2.  : Previous track / Volume down<br/>                 3.  : Next track / Volume up<br/>                 4.  : Play / Pause / Mode Button<br/>                 5.  : Call button (To Pick up / Hang up / Dial the last outgoing phone call)<br/>                 6. Jack connection: AUX function / Line In<br/>                 7. TF / Micro SD card slot: Insert TF / Micro SD card to play the music on the card<br/>                 8. Micro USB port: To connect with USB cable to charge / FM Mode</p> <p><b>Accesories Included:</b></p> <p>1 Micro USB charging cable<br/>                 1 Jack connection cable<br/>                 1 User manual</p> | <p><b>2. Specifications:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bluetooth Versión 3.0 +EDR</li> <li>- USB charging voltage: DC 5V</li> <li>- Built-in rechargeable Lithium battery</li> <li>- Operating distance: 10M</li> <li>- Output: 4Ω / 3W</li> </ul> <p><b>3. Functions:</b></p> <p><b>Power ON / OFF:</b><br/>                 Switch ON/OFF button to "ON" position to power on the speaker, switch ON/OFF button to "OFF" position to power off the speaker.</p> <p><b>Volume Up / Down:</b><br/>                 Hold the button  to adjust the volume to the desired level.</p> <p><b>Bluetooth Pairing:</b><br/>                 Before using the Bluetooth Speaker, you must pair it with a Bluetooth enabled device.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. When the speaker is powered On, it will automatically enter to Bluetooth mode, voice out a confirmation message and the blue LED light will flash quickly.</li> <li>2. From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "5152" to pair.</li> <li>3. Once they are paired successfully, you will hear a confirmation sound.</li> <li>4. If the speaker is turned off, the device and the speaker will automatically disconnect.</li> </ol> | <p><b>Calls:</b><br/>                 When there is an incoming call, press  button to pick up / hang up the phone call. Press  button twice to redial the last outgoing phone number. The speaker will voice out the phone number when receiving calls.</p> <p><b>Play Music by TF / Micro SD card:</b><br/>                 Insert a TF / Micro SD card into the TF / Micro SD card slot, the speaker will automatically switch to play the music from the TF / Micro SD card. Hold  button to switch to Bluetooth mode.</p> <p><b>Modo AUX (Line in):</b><br/>                 Insert the Jack connection into the Jack port of the speaker and insert the other end into mp3 / mp4 player / your mobile phone or any other compatible device to play your music. Hold  button to switch to Bluetooth Mode.</p> <p><b>FM Mode:</b><br/>                 Insert Micro USB cable into the Micro USB port to work as an antenna. When ON/OFF button at "ON" position, hold  button to activate FM Mode. Press  button to scan the FM channels and press  button to scan the previous or next channel.</p> <p><b>Charging:</b><br/>                 Insert the charging cable Micro USB into the Micro USB port of the unit, connect the USB to a PC or AC/DC adapter to charge the speaker.</p> | <p><b>4. Warnings:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do not expose this product to rain or damp conditions.</li> <li>2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.</li> <li>3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.</li> <li>4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.</li> <li>5. Clean the speaker with a dry cloth.</li> <li>6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.</li> <li>7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.</li> </ol> <p> This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.</p> <p>Importado por: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.<br/>                 Ctra. De Huercal-Overa, s/n, 04640, Pulpis, Almería, Spain.</p> <p>CE<br/>MADE IN PRC</p> |
|---|--|--|---|---|