

1144_ALTAVOZ CARGADOR ZAPHIR

FRONT PART

1144_Altavoz Cargador Zaphir Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:



Especificaciones del altavoz:

- Induction
- Voltaje de Carga: 5V
- Batería de Litio 1200mAh, 3.7V
- Tiempo en funcionamiento: 4h
- Frecuencia: 100Hz-20KHz
- Impedancia: 4ohms
- Potencia: 3W
- SNR: 70dB

Especificaciones del Cargador Inalámbrico:

- Entrada Micro USB: 5-9V 1.5-1.67A
- Salida carga inalámbrica: 5-9V 1-1.1A, 5-10W
- Distancia de funcionamiento: hasta 6mm
- Apto para todos los dispositivos móviles con tecnología Qi.

Funcionamiento del Altavoz:

Sitúe el botón de encendido en la posición "ON" para encender el altavoz.

Reproduzca la música en su dispositivo móvil, y colóquelo sobre el cargador, de tal forma que el altavoz de su dispositivo quede alineado con el lado derecho del cargador. (Ver foto)



El altavoz reproducirá automáticamente la música de su dispositivo sin ningún tipo de conexión.

Sitúe el botón de encendido en la posición "OFF" para encender el altavoz.

Entrada de Audio (Line in):

Inserte un cable de audio en el puerto Jack del altavoz, e inserte el otro extremo en su reproductor mp3/ mp4 / teléfono móvil u otro dispositivo compatible para reproducir su música. Al conectar el cable, el dispositivo cambiará el modo de forma automática.

Carga del altavoz:

Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a su ordenador/adaptador de corriente alterna. Conecte el otro extremo del cable con conexión Micro USB en el puerto Micro USB del dispositivo. Durante el proceso de carga, el indicador luminoso de color rojo permanecerá encendido. Cuando el proceso de carga haya finalizado, el indicador LED se apagará.

Funcionamiento Carga Inalámbrica:

1. Conecte el cable Micro USB en el puerto del cargador, y el otro extremo en un adaptador de corriente USB. La luz roja indica que está correctamente conectado y listo para su uso.
2. Coloque su dispositivo móvil sobre el cargador. Asegúrese de que el dispositivo está colocado en el centro del mismo.
3. Si la carga se produce correctamente, el indicador led se mostrará de color azul.

Nota: Para garantizar el funcionamiento del cargador inalámbrico es recomendable retirar la carcasa protectora de su dispositivo móvil.

Solución de problemas:

Fallo	Solución
La música no se reproduce por el altavoz.	1. Asegúrese de que el altavoz del teléfono móvil queda perfectamente alineado con el borde derecho del dispositivo.
El sonido es bajo o distorsionado.	2. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 3. Recargar la batería.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Limpíelo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. Para evitar riesgos durante el proceso de carga, no coloque ningún objeto metálico entre el cargador y el dispositivo móvil.
9. Mantenga fuera del alcance de los niños.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.



MADE IN PRC

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.

BACK PART

1144_Charger Speaker Zaphir User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:



Speaker specifications:

- Induction
- Charging voltage: 5V
- Lithium battery 1200mAh 3.7V
- Working Time: 4h
- Frequency: 100Hz-20KHz
- Impedance: 4ohms
- Power output: 3W
- SNR: 70dB

Wireless charger specifications:

- Micro USB input: 5-9V 1.5-1.67A
- Wireless output: 5-9V 1-1.1A, 5-10W
- Working distance: up to 6mm
- Suitable for all mobile devices with Qi technology.

Speaker Operation:

Switch ON/OFF button to "ON" position to power on the speaker.

To play music on your mobile phone, place your device on the charger, with the speaker in line with the right side of the charger. (See photo).



The speaker will automatically play music from your device without any type of connection.

Switch ON/OFF button to "OFF" position to power off the speaker.

Audio Input (Line in):

Insert the Jack connection into the jack port of the speaker, and insert the other end into your mp3/ mp4 player/ mobile phone or other compatible device to play the music. When connecting the cable, the device will change mode automatically.

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to the computer / AC adapter. Connect the Micro USB end of this cable into the Micro USB port of your device. During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Wireless charging:

1. Connect the Micro USB cable to the Micro USB port on the wireless charger and the other end of the cable into a USB port or into a USB AC adapter. A red light indicates charger is connected correctly and ready to use.
 2. Place your mobile phone on top of the wireless charger, ensuring that it is centrally positioned.
 3. When the wireless charge is working correctly a blue light will light up.
- NOTE:** If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection when using the wireless charger.

Troubleshooting:

Fault	Solution
The music will not play	1. Make sure the speaker is in line with the right side of the charger
The sound is low or distorted.	2. Check the volume and then adjust it to an appropriate level. 3. Recharge the battery.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery. Clean the speaker with a dry cloth.
5. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
6. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
7. To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process.
9. Keep out of reach of children.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



MADE IN PRC

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.