

1984_ALTAVOZ SOTEP RCS

FRONT PART

1984 - Altavoz Sotep RCS Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:



Especificaciones:

- Versión Bluetooth 5.0
- Voltaje de carga: 5V
- Batería de Litio 400mAh, 3.7V
- Tiempo en funcionamiento: 2-3h
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros
- Frecuencia: 280Hz-16KHz
- Impedancia: 4ohms
- Potencia: 3W
- SNR: 95dB

Funcionamiento:

Mantenga pulsado el botón multifunción para encender el altavoz.
Desde el menú Bluetooth de su dispositivo, busque nuevos dispositivos y seleccione "1984" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente, oír un sonido de confirmación. Pulse el botón multifunción para reproducir/pausar la música. Mantenga pulsado el botón multifunción para apagar el altavoz.

Tarjeta Micro SD:

Inserte una tarjeta micro SD en la ranura correspondiente y el altavoz reproducirá automáticamente la música de la misma.

Nota: Esta función no le permite cambiar de pista ni ajustar el volumen desde su dispositivo móvil.

Entrada de Audio (Aux):

Inserte el cable Jack en el puerto Jack del dispositivo, e inserte el otro extremo con conexión Jack en su reproductor mp3/mp4/ teléfono móvil u otro dispositivo compatible para reproducir música.

Carga:

Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a su ordenador/adaptador de corriente alterna. Conecte el otro extremo del cable con conexión micro USB en el puerto micro USB del dispositivo.
Durante el proceso de carga, el indicador luminoso en color rojo permanecerá encendido. Cuando el proceso de carga haya finalizado, el indicador LED se apagará.

Advertencias:

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revisar si el altavoz sigue en el proceso de búsqueda. Apáguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos.
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión del altavoz es excesiva o si existe algún obstáculo entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. Mantenga fuera del alcance de los niños.



MADE IN PRC



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Por la presente, Mtko Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.mtkto.es (busque por referencia).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.


BACK PART

1984 - Speaker Sotep RCS User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:



Specifications:

- Bluetooth Version 5.0
- Charging voltage: 5V
- Lithium battery 400mAh 3.7V
- Working Time: 2-3h
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 280Hz-16KHz
- Impedance: 4ohms
- Power output: 3W
- SNR: 95dB

Operation:

Long press the multifunction button to power on the speaker.
From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "1984" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound.
Press the multifunction button to play/pause the music.
Long press the multifunction button to power off the speaker.

Micro SD Card:

When you insert a micro SD card into the micro SD slot, the speaker will automatically start playing the music.

Note: This function does not allow you to change tracks or adjust the volume from your mobile device

Audio Input (AUX):

Insert the Jack cable into the Jack port of your device and insert the other end into your mp3/mp4 player/mobile phone or other compatible device to play the music.

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer / AC adapter. Connect the micro USB end of this cable into the micro USB port of your device.
During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices.
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.



MADE IN PRC



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, Mtko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/UE. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.mtkto.es (search on reference).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.