

21633 - VASO BOLTEN

FRONT PART

21633 - Vaso Bolten



Requiere tres pilas LR41 para funcionar (incluidas)

Colocación/reemplazo de pilas: Con el aparato apagado, abra el compartimento y coloque/reemplace las baterías nuevas.

Deseche las pilas gastadas en un contenedor habilitado para ello.

Cuidado y Mantenimiento

Siga estas recomendaciones para preservar la calidad del artículo y la durabilidad de su diseño:

- Este producto puede emitir olores cuando es nuevo.
- Lavar y secar debidamente antes de su primer uso.
- Lavar a mano con agua tibia y jabón suave.
- Secar debidamente el artículo después de cada lavado.
- Evitar el uso de productos abrasivos o esponjas ásperas.
- No apto para uso en lavavajillas ni microondas.
- No apto para bebidas gaseosas.
- No apto para bebidas calientes.



FABRICADO EN PRC



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.

Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Antes de entregar los RAEE se deben extraer las pilas.



MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.
productsafety@makitto.es

BACK PART

21633 - Cup Bolten



Three LR41 batteries are required to operate (included).

Battery insertion/replacement: With the device switched off, open the battery compartment and insert/replace new batteries.

Dispose used batteries in a special container.

Care and Maintenance

Follow the instructions below to maintain the product's quality and the durability of its design:

- This product might emit an odour when new.
- Wash and dry thoroughly before using for the first time.
- Wash by hand with warm water and mild soap.
- Dry thoroughly after each wash.
- Do not use abrasive products or scouring sponges.
- Not suitable for dishwasher or microwave use.
- Not suitable for fizzy.
- Not suitable for hot drinks.



MADE IN PRC



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.

For more information, contact your local authorities.

Before disposing the WEEE, please remove the batteries.



MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.
productsafety@makitto.es