

21349_TAZA TÉRMICA ALTAVOZ TRACIR

FRONT PART

21349 - Taza Térmica Altavoz Tacir Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:

1. Controles
2. Entrada Tipo C
3. Micrófono



Especificaciones:

- Capacidad 1250 ml
- Versión Bluetooth 5.3
- Voltaje de carga: 5V
- Batería de Litio 300mAh, 3.7V
- Tiempo en funcionamiento: Hasta 3h
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros
- Frecuencia: 80Hz-20KHz
- Impedancia: 40ohms
- Potencia: 3W
- THD: menos del 10%
- SNR: >80dB

Este artículo está diseñado principalmente para su uso en la mesa o para disfrutar de una bebida mientras te desplazas. Es importante destacar que debido a que su cierre no es hermético, no se recomienda utilizarlo para transportar la bebida.

Cuidado y Mantenimiento de la taza

Siga estas recomendaciones para preservar la calidad del artículo y la durabilidad de su diseño:

- Retire el altavoz antes de lavar el bidón.
- Este producto puede emitir olores cuando es nuevo.
- Lavar y secar debidamente antes de su primer uso.
- Lavar a mano con agua tibia y jabón suave.
- Secar debidamente el artículo después de cada lavado.
- Evitar el uso de productos abrasivos o esponjas ásperas.
- No apto para uso en lavavajillas ni microondas.
- No apto para bebidas gaseosas.



Funcionamiento del altavoz:

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el altavoz. La luz comenzará a parpadear, lo que indica que el dispositivo está listo para ser emparejado

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo, busque nuevos dispositivos y seleccione "21349" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente, oírás un sonido de confirmación y la luz permanecerá fija.

Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el altavoz.

Carga:

Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a su ordenador/adaptador de corriente alterna. Conecte el otro extremo del cable en el puerto de carga del dispositivo.

Durante el proceso de carga, el indicador luminoso en color rojo permanecerá encendido. Cuando el proceso de carga haya finalizado, el indicador LED se apagará.

Controles:

	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse una vez para pasar a la siguiente pista. • Mantenga pulsado para subir el volumen. (Oírás un sonido de confirmación cuando se alcance el máximo)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse una vez para retroceder a la pista anterior. • Mantenga pulsado para bajar el volumen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse una vez para responder/colgar una llamada. • Pulse una vez para reproducir/pausar la música. • Mantenga pulsado para rechazar una llamada. • Pulse dos veces de forma consecutiva para marcar el número de la última llamada.

Solución de problemas:

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar si el altavoz sigue en el proceso de búsqueda. Apáguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación".
El sonido es bajo o distorsionado.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Revise si la distancia efectiva de transmisión del altavoz es excesiva o si existe algún obstáculo entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. Mantenga fuera del alcance de los niños.

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Por la presente, Mtko Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.makito.es (busque por referencia).

FABRICADO EN PRC
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. de Huércal-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain
productsafety@makito.es



BACK PART

21349 - Insulated Mug Speaker Tacir User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:

1. Controls
2. USB C Input
3. Microphone



Specifications:

- Capacity 1250 ml
- Bluetooth version 5.3
- Charging voltage: 5V
- Lithium battery 300mAh 3.7V
- Working Time: up to 3h
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 80Hz-20KHz
- Impedance: 40ohms
- Power output: 3W
- THD: less than 10%
- SNR: >80dB

This item is designed primarily to be used at the table or to enjoy when having a drink on the move. Please note that as the closure is not airtight, it is not recommended to use for carrying a drink from one place to another

Mug Care and Maintenance

Follow the instructions below to maintain the product's quality and the durability of its design:

- This product might emit an odour when new.
- Wash and dry thoroughly before using for the first time.
- Wash by hand with warm water and mild soap.
- Dry thoroughly after each wash.
- Do not use abrasive products or scouring sponges.
- Not suitable for dishwasher or microwave use.
- Not suitable for fizzy drinks.
- Do not turn the product upside down.



Speaker operation:

Keep pushed the main control button to power on the speaker. The indicator light will start flashing to indicate that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "21349" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and the light will stay on.

Keep pushed the main control button to power off the speaker.

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer/AC adapter. Connect the other end of this cable into the charging port of your device.

While charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Controls:

	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to next song • Long-press the button to increase the volume. (When maximum volume is reached, you will hear a notification sound)
	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to previous song. • Long-press the button to decrease the volume.
	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to answer/end a call. • Short-press the button to play/pause the music. • Long press the button to reject an incoming call. • Double press the button to reject to the last outgoing phone number

Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your device is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, Mtko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.makito.es (search on reference).

MADE IN PRC
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. de Huércal-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain
productsafety@makito.es

