







5313_RELOJ DROGON

FRONT PART

<p>5313_Reloj Drogon Manual de instrucciones (Esp)</p>  <p>Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.</p>	<p>Descripción del Producto:</p>  <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantalla: LCD con 5 dígitos - Podómetro: Cuenta pasos de 0 hasta 99999 - Calorías: Registra las calorías quemadas en Kcal - Distancia recorrida: Mide la distancia en millas o kilómetros - Hora: Sistema horario de 12 horas AM y PM - Peso corporal y medida del paso: En sistema inglés o métrico - Batería: AG10 - 1,5V 	<p>Funcionamiento:</p> <p>Antes de usar el reloj podómetro es recomendable ajustar ciertos parámetros para que las medidas se ajusten lo más posible a la realidad de cada usuario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Configuración del horario: Por defecto, la pantalla del reloj muestra las 12:00. Para modificar el horario, pulse el botón SET y manténgalo pulsado durante 2 segundos, la hora empezará a parpadear. Pulse MODE para modificar la hora. Pulse otra vez SET para modificar los minutos. Pulse nuevamente SET para fijar los parámetros establecidos. 2. Función podómetro: Tras presionar MODE desde la pantalla de la hora del reloj, aparecerán los pasos calculados hasta el momento, el marcador tiene un rango de 0 hasta 99999. Pulse SET para poner el contador a 0. 3. Cambiar a sistema métrico o Inglés: Pulse el botón MODE durante unos 6 segundos para cambiar del sistema inglés (millas, libras) al sistema métrico (kilómetros, kilogramos). Los dígitos de la pantalla se iluminarán confirmando este cambio y automáticamente el reloj comenzará a usar la nueva medida. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Configurar la medida de los pasos: Desde la pantalla de la distancia recorrida. Pulse durante 2 segundos la tecla SET para entrar en la configuración de la medida del paso. Por defecto viene definida con un valor de 60cm. La medida del paso puede ser configurada en un rango desde 30 a 200 cm pulsando la tecla MODE. Se añadirán 5 cm cada vez que la pulse. Pulse la tecla set para confirmar la medida. El sistema de medida inglés puede ser configurado dentro de un rango de 10 a 80 pulgadas, se añadirán 2 pulgadas cada vez que se pulse la tecla MODE, el valor por defecto es de 24 pulgadas. Pulse la tecla SET para confirmar la medida. Para un resultado más fiable, tome la medida real del paso. 5. Configurar el peso: Desde el modo de calorías consumidas, pulse durante 2 segundos la tecla SET para entrar en la configuración del peso corporal del usuario. El peso puede ser registrado en un valor desde 30 a 120 kilos pulsando la tecla MODE. Se añadirán 2 kg cada vez que se pulse la tecla, el valor por defecto es de 60 kg. Pulse SET para confirmar el peso. El sistema inglés permite configurar el peso en un rango de 70 a 250 libras, y añadirá 5 libras cada vez que se pulse la tecla MODE, el valor por defecto es de 130 libras. Pulse SET para confirmar el peso. 	<p>Cambio de pilas:</p> <p>El reloj podómetro funciona con 1 pila botón AG10. PARA EVITAR DAÑOS A LA UNIDAD OPERATIVA DE SU RELOJ PODOMETRO, SE RECOMIENDA QUE LA PILA SEA SUSTITUIDA POR UN PROFESIONAL.</p> <p>Advertencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados. 2. Evite caídas que le puedan generar daños serios. 3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista. 4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una pila en su interior. 5. Limpíelo con un trapo seco. 6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa. <p> El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos electrónicos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.</p> <p>Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.</p> <p>Importado por: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L., Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Puñ, Almería, Spain.</p> <p>MADE IN PRC</p>
---	---	---	---	---

BACK PART

<p>5313_Watch Drogon User Manual (Eng)</p>  <p>It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.</p>	<p>Product Overview:</p>  <p>Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Screen: LCD with 5 digits - Pedometer: Counts steps from 0 up to 99999 - Calories: Record burned calories in Kcal - Walk distance: Counts distance in miles and kilometers - Time: Time system in 12 hours AM y PM - Body weight and step size: Metric and British system - Battery: AG10 - 1,5V 	<p>Operation:</p> <p>Before using this watch pedometer it is recommended to adjust certain parameters so that they fit closely with user features.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Time setting: Watch displays time by default at 12:00. To modify the time, press and hold for 2 seconds SET button, hour will flash. Press MODE to modify the hour. Press SET and MODE to modify the minutes. Press SET again to confirm. 2. Pedometer function: Press MODE on the time mode of your watch, LCD screen will display the counted steps from "0" to "99999". Press SET to reset the counter. 3. Change between metric or British measure systems: Press MODE button for approximately 6 seconds to change between British system (miles, pounds) to metric system (kilometers, kilograms). Screen digits will light up confirming change has been made and automatically the watch will use the new measure system. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Step distance setting: On the walk distance screen, press and hold for 2 seconds the SET key to enter to the step size setup. Default size is 60 cm. Step measure can be modified in a range from 30 to 200 cm by pressing MODE button. Each pressing will add 5 cm to the measure. British system ranges from 10 to 80 inches and it will add 2 inches each time MODE button is pressed, defaults to 24 inches. Press SET to confirm the size. It is recommended to take an accurate step measure for the most reliable result. 5. Weight setting: On the calories consumption menu, press and hold key for 2 seconds SET key to enter body weight setting. Weight can be recorded in a range from 30 to 120 kilograms by pressing the MODE key. It will add 2 kg each time key is pressed, default weight is 60kg. Press SET to confirm the weight. British system weight range is from 70 to 250 pounds, and it will add 5 pounds each time MODE key is pressed, default setting is 130 pounds. <p>Battery Replacement:</p> <p>Watch pedometer operates with one button battery AG10. IN ORDER TO AVOID ANY DAMAGE IN THE UNIT, IT IS RECOMMENDED TO REPLACE THE BATTERY BY A SPECIALIST.</p>	<p>Warnings:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Do not expose this product to rain or damp conditions. 2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage. 3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist. 4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a battery inside. 5. Clean the speaker with a dry cloth. 6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight. <p> El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos electrónicos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.</p> <p>Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.</p> <p>Importado por: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L., Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Puñ, Almería, Spain.</p> <p>MADE IN PRC</p>
--	--	---	---	--