

5972_MOCHILA INDICADOR HALTON

FRONT PART

5972_Mochila Indicador Halton Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del producto:



Funcionamiento:

1. Conecte el panel indicador a una fuente de alimentación externa utilizando el cable con conexión USB suministrado.
2. Pulse los dos botones de control al mismo tiempo para encender las luces indicadoras. Las mismas comenzarán a parpadear de forma simultánea.
3. Pulse el botón de control izquierdo/derecho para indicar la dirección deseada. Los indicadores luminosos situados en las asas de la mochila le indicarán la señalización mostrada en el panel luminoso (izquierda, derecha o simultánea). Tras unos segundos, las luces indicadoras volverán a su posición inicial y parpadearán de forma simultánea.
4. Pulse los dos botones de control al mismo tiempo para apagar las luces indicadoras.

Advertencias

1. No lo exponga a condiciones meteorológicas extremas, especialmente entornos mojados, al no tratarse de un producto impermeable y contener equipos y conexiones eléctricas.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo. Contacte con un especialista.
4. No inserte ningún objeto metálico en la unidad. Existiría la posibilidad de un cortocircuito.
5. Mantenga fuera del alcance de los niños.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos, estos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.

Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca+Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.

BACK PART

5972_Indicator Backpack Halton User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Operation:

1. Connect the indicator panel to an external power source using the USB cable provided.
2. Press the two control buttons at the same time to turn on the indicator lights. The lights will start to flash simultaneously.
3. Press the left/right control button to indicate the desired direction. The red lights located on the handles of the backpack will indicate the signaling shown on the light panel (left, right or simultaneous). After few seconds, the indicator lights will be back at their initial position and will start to flash simultaneously.
4. Press the two control buttons at the same time to switch off the indicator lights.

Warnings:

1. Do not expose this product to extreme weather conditions, especially to damp conditions, as it is not a waterproof product and contains equipment and electrical connections.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself. Contact a specialist.
4. Do not insert any metal objects into the device, as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
5. Keep out of reach of children.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca+Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.