


6926_AURICULARES VINZER


FRONT PART



6926_Auriculares Vinzer
Manual de instrucciones (Esp)

Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:



Especificaciones:

- Versión Bluetooth 5.0
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros
- Frecuencia: 20Hz-20KHz
- Auriculares: Batería de Polímero de Litio 40mAh
- Estación de carga: Batería de Polímero de Litio 260mAh
- Voltaje de carga: 5V
- Tiempo en funcionamiento: 2.5h
- SNR: 70dB
- Impedancia: 32ohms
- Distorsión: menos del 5%
- Soporta A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/DI1.3
- Cable de carga incluido

Carga:

Estación de carga

- Carga eléctrica: Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a su ordenador/adaptador de corriente alterna y conecte el otro extremo del cable en el puerto de carga del dispositivo. La pantalla permanecerá encendida mostrando el porcentaje de carga en la unidad.

- Carga solar: Exponga el panel a la luz solar directa. Si la carga solar se produce correctamente, la luz indicadora se mostrará de color rojo.

Nota: El rendimiento de la carga solar dependerá de los factores medioambientales.

Nota: Pulse el botón indicador de carga para ver el porcentaje o para pausar/reaudar la misma.

Nota: Si los auriculares están en la estación de carga, estos se cargarán al mismo tiempo.

Funcionamiento:

Puede hacer uso de uno o ambos auriculares al mismo tiempo.

Nota: Al extraer los auriculares de la estación de carga se sincronizarán de forma automática. Si se encuentran apagados y fuera de la estación de carga, siga las siguientes instrucciones:

Sincronización simple

Mantenga pulsado el botón multifunción del auricular hasta que el indicador de luz roja y azul comience a parpadear. Esto indica que el dispositivo está listo para ser emparejado.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "6926" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente, el indicador luminoso se apagará.

Sincronización doble

Mantenga pulsado el botón multifunción de ambos auriculares hasta que los indicadores de luz azul y roja de ambos auriculares comiencen a parpadear. Escuchará un sonido de confirmación indicando que ambos dispositivos están emparejados.

En este momento, el indicador luminoso del auricular izquierdo se apagará, y el indicador del auricular derecho permanecerá parpadearando.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "6926" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente, el indicador luminoso del auricular derecho se apagará.

Nota: Mantenga pulsado el botón multifunción de cada auricular para apagarlos.

Controles:

Responder/Colgar una llamada:
Pulse una vez el botón multifunción de cualquier auricular.

Rechazar una llamada:
Mantenga pulsado el botón multifunción de cualquier auricular.

Reproducir/Pausar la música:
Pulse una vez el botón multifunción de cualquier auricular.

Cambio de pista:

-Sincronización simple / doble: Para pasar a la siguiente canción, mantenga pulsado el botón multifunción del auricular derecho hasta que escuche un pitido. Para retroceder a la pista anterior, mantenga pulsado el botón multifunción del auricular izquierdo hasta que escuche un pitido.

Subir/Bajar volumen:

-Sincronización simple / doble: Para subir volumen, pulse dos veces el botón multifunción del auricular izquierdo. Para bajar volumen, pulse dos veces el botón multifunción del auricular derecho.


Reclamada: Pulse tres veces consecutivas el botón multifunción de cualquier auricular para marcar el número de la última llamada.

Solución de problemas

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revise si el auricular sigue en el proceso de búsqueda. Apáguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación"
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión del auricular es excesiva o si existe algún obstáculo entre el auricular y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

- No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
- Evite caídas que le puedan generar daños serios.
- No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
- Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
- Límpielo con un trapo seco.
- No lo instale cerca de fuentes de calor.
- No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
- El uso de auriculares a un volumen excesivo puede causar pérdidas de audición.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.




El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Por la presente, Mtko Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.makito.es (busque por referencia).

Mtko CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.


BACK PART



6926_Earphones Vinzer
User manual (Eng)

It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifications:

- Bluetooth Version 5.0
- Operating distance: Up to 10 meters
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Earphones: Lithium polymer battery 40mAh
- Charging station: Lithium polymer battery 260mAh
- Charging voltage: 5V
- Working Time: 2.5h
- SNR: 70dB
- Impedance: 32ohms
- Distortion: less than 5%
- Compatible with A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/DI1.3
- Charging cable included

Charging:

Charging station

-Cable charge: Use the cable provided for charging. Connect USB cable to computer / AC adapter and connect the other end of the cable into the charging port of the charging station. The screen will stay on showing the battery percentage on the device.

-Solar charge: Expose the solar panel to the direct sunlight. If the solar charge is working, the indicator light will show red.

Nota: The performance of the solar charge depends on environmental factors.

Nota: Press the charge indicator button to show the percentage or to pause/continue the charging.

Nota: if the earphones are in the charging station, both will be charged at the same time.

Operation:

You can use one or both earphones at the same time.

Nota: When you remove the earbuds from the charging station they will synchronize automatically. If they are turned off and out of the charging station, follow the below instructions:

Simple synchronization

Hold the multifunction button to power on the earphone until de there and blue indicator light start flashing. This indicates that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6926" to pair. Once they are paired successfully, the light indicator will turn off.

Double synchronization

Hold the multifunction button to power on both earphones until the red and blue indicator light on both earphone start to flash. You will hear a confirmation sound indicating both devices are paired correctly.

The indicator light on the left earphone will turn off and the indicator light on the right earphone will flash.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6926" to pair. Once they are paired successfully, the light indicator on left earphone will turn off.

Note: Hold the multifunction button of each earphone to power off the device.

Controls:

Answer/End call:
Short press the multifunction button of any earphone.

Reject call:
Long press the multifunction button of any earphone.

Play/Pause music:
Short press the multifunction button of any earphone.

Next/previous Track:

-Simple / Double synchronization: To go to next track, press the multifunction button on the right earphone until you hear a confirmation sound. To go to previous track, press the multifunction button on the left earphone until you hear a confirmation sound.

Up / Down volume:

-Simple / Double synchronization: Press the multifunction button twice on the left earphone to increase the volume. Press the multifunction button twice on the right earphone to decrease the volume.


Redial:
Press the multifunction button of any earphone three times consecutively to redial.

Troubleshooting

Fault	Solution
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the earphone is still on the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphone is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the earphone effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the earphone and other Bluetooth devices.

Warnings:

- Do not expose this product to rain or damp conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
- Clean it with a dry cloth.
- Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- Keep out of reach of children.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Herby, Mtko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.makito.eu (search on reference).

Mtko CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.