

6807_LAPICERO MULTIFUNCIÓN PETROX

FRONT PART

6807_Lapicero Multifunción Petrox Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:



Especificaciones:

- Rango de temperatura (0-50 °C, 32-122°F)
- Calendario
- Alarma
- Formato hora 12/24h.
- Recordatorio de cumpleaños.
- Temporizador (rango máximo 23:59h)

Configuración :

Pulse el botón para seleccionar el formato de hora (12/24h) y pulse la tecla o para ajustarlo. A continuación, pulse SET para cambiar la hora, minutos, año, mes y día respectivamente. Pulse o para cambiar los valores y pulse SET para fijarlos.

Al finalizar, pulse hasta volver a la pantalla principal.

Nota: En la pantalla principal, pulse SET para elegir entre °C y °F.

Alarma:

Pulse el botón para activar la alarma. A continuación, pulse SET para cambiar la hora, los minutos y el tono de alarma. Pulse o para ajustar los valores y de nuevo SET para fijarlos. Pulse 3 veces el botón para volver a la pantalla principal.

Cuando la misma esté activada, el texto "ALARM" aparecerá en la pantalla.

Nota: Si desea quitar el temporizador, pulse SET hasta que la pantalla muestre "- : -"

Temporizador:

Pulse 4 veces para acceder a la función temporizador. A continuación, pulse SET para cambiar la hora y los minutos. Pulse o para ajustar los valores y de nuevo SET para fijarlos y comenzar con la cuenta atrás.

Nota: Si desea quitar el temporizador, pulse SET hasta que la pantalla muestre "- : -"

Pulse para volver a la pantalla principal.

Cuando esté activado, el texto "TIMER" aparecerá en la pantalla.

Recordatorio de Cumpleaños:

Pulse 3 veces para activar el modo recordatorio de cumpleaños. A continuación, pulse SET para cambiar la hora, los minutos, y la fecha del calendario.

Pulse o para ajustar los valores y de nuevo SET para fijarlos.

Nota: Si desea quitar el recordatorio, pulse SET hasta que la pantalla muestre "- : -"

Nota: Las alarmas sonarán durante un minuto. Pulse cualquier tecla para detenerlas.

Advertencias:

1. Para uso interior: No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada.
5. Limpíelo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. Mantenga fuera del alcance de los niños.



MADE IN PRC

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Por la presente, Miko Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.mikito.es (busque por referencia).

MIKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.

BACK PART

6807_Multifunction Pencil Holder Petrox User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specificacions:

- Temperature range (0-50 °C, 32-122°F)
- Calendar
- Alarm
- 12/24h format.
- Birthday reminder.
- Timer (maximum range 23:59h)

Operation:

Press to select the hour format (12/24h) and press or to adjust. Press SET to adjust the hour, minutes, year, month and day respectively. Press or to change the digits and press SET to save.

To go back to the main screen press

Note: In the main screen, Press SET to choose between °C or °F.

Alarm:

Press button to activate the alarm. Press SET to change the hour, minutes and alarm tone. Press or to adjust and press SET to save. Press 3 times to go back to the main screen.

Once the alarm is activated, the word "ALARM" will show on the screen.

Note: If you want to deactivate the alarm, press SET until the screen shows "- : -"

Timer:

Press 4 times to go to timer. Then press SET to change the hour and minutes. Press or to adjust and press SET again to save and the countdown will start automatically.

Note: If you want to deactivate the timer, press SET until the screen shows "- : -"

Press to go back to the main menu.

When the timer is activated, the screen will show "TIMER"

Birthday reminder:

Press 3 times to activate the Birthday reminder mode. Then press SET to change the hour, minutes and calendar date.

Press or to adjust and press SET again to save.

Note: If you want to deactivate the Birthday reminder, press SET until the screen shows "- : -"

Note: The alarms will ring for 1 minute. Press any button to turn them off.

Warnings:

1. For interior use: Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.



MADE IN PRC

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, Miko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.mikito.eu (search on reference).

MIKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.