



## ⚠ WARNING

1. This adapter does not convert voltage. 2. Do not use with hair dryer. 3. The travel adapter can be used with class II electronic devices up to 10A (110V-MAX 1430W - 250V-MAX 3250W).
4. Do not disassemble this adapter. There are no user-serviceable parts inside. 5. Do not expose this product to damp conditions. This adapter is intended for indoor use only.
6. This adapter is not a toy. Not suitable for children. 7. Using a power source with a voltage more than the nameplate rating is harmful to the adapter. 8. Always ensure that the adapter is unplugged when not in use. The adapter may be hazardous and will lead to electric shock if misused. 9. USB port input 100V-240V, 50/60Hz, output 5V DC 1000mA.

TRAVEL ADAPTER




## Item 4698 INSTRUCTIONS



## ⚠ ADVERTENCIA

1. Este adaptador no convierte el voltaje. 2. No lo use con un secador de pelo. 3. El adaptador se puede usar con aparatos electrónicos de clase II de hasta 10A (110V- MAX 1430W – 250V-MAX 3250W).
4. No desmonte el adaptador. Las piezas no son reparables. 5. No exponga el producto a ambientes húmedos. Su uso es solo para el interior. 6. Este adaptador no es un juguete. No es adecuado para niños. 7. Usar una fuente de energía con un voltaje mayor al indicado es perjudicial para el adaptador. 8. Asegúrese siempre que el adaptador está desenchufado cuando no esté en uso. El adaptador podría ser peligroso y provocar una descarga eléctrica si es usado incorrectamente. 9. Puerto USB, corriente de entrada 100V-240V - 50/60Hz, potencia de salida 5V DC 1000mA

ADAPTADOR VIAJE



## Item 4698 INSTRUCCIONES

