


5529_CAMARA 360° LOGANS


FRONT PART

5529_Cámara Deportiva 360° Logans Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:




Especificaciones:

- Resolución de imagen: 5M, 8M, 12M y 16M
- Resolución de video: 2448P/30FPS, 2048P/30FPS, 1440P/60FPS/30FPS, 1072P/60FPS/30FPS
- Cámara lenta: 1440P/60FPS
- Compresión de video: H.264
- Hasta 120 minutos de grabación
- Grado de protección: IP68
- Pantalla LCD de 0.96 pulgadas TFT
- Batería de Litio extraíble de 1100mAh
- Chipset: Allwinner V3
- Sensor: Sony 179
- Ángulo visual: 220°
- WiFi: 802.11 b/g/n
- Conexión HDMI
- Compatible con tarjetas micro SD hasta 64GB
- Multilenguaje
- APP compatible con Android 4.0 e iOS 8.0 o superiores
- Función auto apagado
- Cable Micro USB incluido

Accesorios incluidos:

Montaje de la cámara:



Carga:

Inserte la batería. Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a su ordenador/daptador de corriente alterna. Conecte el otro extremo del cable con conexión micro USB en el puerto micro USB del dispositivo.

Durante el proceso de carga, el indicador luminoso en color rojo permanecerá encendido. Cuando el proceso de carga haya finalizado, el indicador se apagará.

Funcionamiento:

Mantenga pulsado el botón para encender la cámara.

Por defecto, la primera función disponible le permite grabar videos. Si desea cambiar de función, continúe pulsando el botón hasta llegar a la opción deseada. Podrá ver los distintos iconos en la parte superior izquierda de la pantalla.


En el modo video y cámara lenta, pulse el botón de confirmación para comenzar/detener la grabación. Pulse el botón para retroceder.

En el modo fotografía, pulse el botón de confirmación para capturar la imagen. Pulse el botón para retroceder.

Video Foto Cámara Lenta

Uso de la APP:

- Descargue "XDV360" desde APP Store (iOS) o Google Playstore (Android). También puede hacerlo desde el código QR que se muestra más abajo.



- Mantenga pulsado el botón WIFI en la cámara. La misma mostrará el nombre de la red WIFI y la contraseña.
- Desde el menú Wifi de su dispositivo, busque las señales disponibles y seleccione "X360_Odce". Una vez introducida la contraseña, su dispositivo estará conectado a la cámara.
- Abra la APP en su dispositivo móvil. En este momento, podrá visualizar la imagen de la cámara en su dispositivo y podrá hacer uso de las distintas funciones.
- Pulse de nuevo el botón WIFI para desactivarlo.

Nota: El funcionamiento de la aplicación puede verse afectado por las actualizaciones de la misma.

Advertencias:

- No la exponga a la lluvia o entornos mojados sin la carcasa protectora.
- No exponga la unidad a objetos con fuertes campos magnéticos, tales como imanes o motores eléctricos.
- Evite caídas que le puedan generar serios daños.
- No intente reparar la unidad por su propia cuenta, contacte con un especialista.
- Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada.
- Limpíela con un trapo seco.
- No la instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
- No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.


CE
MADE IN PRC

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Importado por: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Púlp, Almería, Spain.

FRONT PART

5529_Action Camera 360° Logans User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Descripción del Producto:




Specifications:

- Image resolution: 5M, 8M, 12M y 16M
- Video resolution: 2448P/30FPS, 2048P/30FPS, 1440P/60FPS/30FPS, 1072P/60FPS/30FPS
- Slow Motion: 1440P/60FPS
- Video Encoder: H.264
- Up to 120 minutes recording time
- Degree of Protection: IP68
- 0.96 inches LCD screen TFT
- Batería de Litio extraíble de 1100mAh
- Chipset: Allwinner V3
- Sensor: Sony 179
- 2200° HD wide-angle lens
- WiFi: 802.11 b/g/n
- HDMI connection
- Compatible with micro SD card up to 64GB
- Multilenguaje
- APP compatible with Android 4.0 or iOS 8.0 o newer
- Auto off function
- Micro USB cable included

Accessories included:

Attaching your camera:



Charging:

Insert the battery into the battery compartment. Use the cable provided for charging. Connect USB cable to computer / AC adapter. Connect the micro USB end of this cable into the micro USB port of your device.

During charging, the red indicator light will stay on. When the camera is fully charged, the indicator will turn off.

Operation:

Hold the button to power on the camera.

By default the first available function allows you to record videos. To change the function press the button until you reach your desired option. The different icons will be displayed on the upper left screen.

Video Picture Slow Camera

In video and slow motion mode, press the confirmation button to start recording and press again and stop. Press the button to go back.

In photo mode press the confirmation button to take a photo. Press the button to go back.

Application use:

- Download "XDV360" Application from APP Store (iOS), Google Playstore (Android) or through QR code shown below:



- Hold the WIFI button on the camera to display the WIFI network and password.
- Open WIFI settings on your phone, select network "X360_Odce" to connect and enter the password.
- Open the APP on your mobile device. You can view the camera images on your mobile device and use the different functions.
- Press the WIFI button again to disconnect.

Note: For any future updates the APP functions maybe affected.

Warnings:

- Do not expose this product to the rain or damp conditions without a waterproof case.
- Do not expose the unit to strong magnetic objects, such as magnet, and electrical motors.
- Prevent this item from falling as it could result in serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
- Clean the camera with a dry cloth.
- Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal object into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
- Keep the product out of children's reach.

CE
MADE IN PRC

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices' electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Imported by: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Púlp, Almería, Spain.