

3725_CANDADO IKUN

INSTRUCCIONES DE USO ES

La cerradura está ajustada por defecto para abrir con la combinación 000. Puede dejar este código o crear uno nuevo siguiendo estos pasos:

1. Mantenga la cerradura abierta y gire las ruedas hasta ajustar la combinación deseada.

Nota: Puede notar un poco de resistencia al girar las ruedas.

2. Suelte la cerradura y desordene los números. El candado se debería mantener cerrado.


3. Cuando quiera abrir el candado, gire las ruedas hasta la combinación guardada.

IKUN



Push

(1)



ITEM 3725

USER INSTRUCTIONS EN

The lock is set by the manufacturer to open at 000. You can keep this combination or set a new one by following these steps:

1. While keeping the lock open, turn the wheels to set up your desired code.
Note: You may feel a slight resistance when turning each wheel.

2. Close the lock and change the numbers. The lock will remain closed.

3. When you want to open the lock, turn the wheels to the code you originally set up.