


5319_AURICULARES HENYEL - 330 x 65 mm


FRONT PART



5319_Auriculares Henyel
Manual de instrucciones (Esp)

Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

1. Descripción del Producto:



Especificaciones:


- Especificaciones del Bluetooth: Bluetooth Versión 4.2 + EDR
- Chipset: CSR
- Voltaje de carga: 5V
- Batería de Litio 65mAh en cada auricular / Frecuencia: 2.4GHz
- Distancia de Funcionamiento: Hasta 10 metros
- Tiempo en funcionamiento: Uno 5-6 horas y los dos 2-3 horas aprox.
- Tiempo en espera: Uno 120 horas y los dos 60 horas aprox.
- Tiempo de Carga: 1.5 horas
- Compatible con A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/DI1.3
- Cable de carga USB incluido


Carga:

Conecte los extremos del cable USB (conexión Nokia) en los auriculares por la conexión de entrada de carga "Input". Conecte el cable USB a su ordenador / adaptador de corriente alterna para cargar el auricular.

Durante el proceso de carga se iluminará un indicador de luz rojo. Una vez que el auricular este completamente cargado se iluminará un indicador de luz azul. Desconecte el cargador una vez finalizado el proceso de carga.


Funcionamiento:

Encender/Apagar: Mantenga pulsado el botón  para encender los auriculares, vuelva a mantener pulsado el botón para apagarlos.

Asociar Bluetooth: Mantenga pulsado unos 2 segundos el botón  en uno de los auriculares para encenderlo, verá iluminarse una luz roja. Seguidamente mantenga presionado el botón del otro auricular durante unos 5 segundos para entrar en el Modo asociación. Las luces LED azul y roja parpadearán alternamente y se escuchará un sonido de "asociación".






Desde el menú Bluetooth de su dispositivo busque nuevos dispositivos y seleccione "5319" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente oír un sonido de confirmación. Si el auricular se apaga o pierde la conexión necesitará realizar una reconexión entre el dispositivo y los auriculares.

IMPORTANTE
Restablecer conexión entre los auriculares: En ocasiones se puede perder la sincronización entre ambos auriculares y es necesario restablecer la conexión, para ello haga lo siguiente:

Mantenga pulsado el botón  en los dos auriculares al mismo tiempo durante al menos 8 segundos o hasta que las luces roja y azul se iluminen alternamente. Los auriculares volverán a sincronizar entre ellos y la luz azul se iluminará.

Tras este restablecimiento de la sincronización entre ambos auriculares puede proceder a conectar los auriculares a su dispositivo como se ha indicado anteriormente.

Controles:

Pausa: Presione brevemente el botón  para detener la música.
Pista siguiente: Presione dos veces el botón  para pasar la pista.
Responder llamada: Presione brevemente el botón  para responder una llamada entrante.
Terminar llamada: Presione brevemente el botón  para finalizar una llamada.
Rechazar llamada: Presione dos veces el botón  para rechazar la llamada entrante.


Solución de problemas:

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revise si los auriculares siguen en el proceso de búsqueda. Apáguelos y enciéndalos nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación"
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión de los auriculares es excesiva o si existe algún obstáculo entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:


- No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
- Evite caídas que le puedan generar daños serios.
- No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
- Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
- Limpielo con un trapo seco.
- No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
- No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.

CE
MADE IN PRC

 El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Importado por: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Puñal, Almería, Spain.


BACK PART



5319_Earphones Henyel
User Manula (Eng)

It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

1. Product Overview:



Specifications:



- Bluetooth specifications: Bluetooth Version 4.2 + EDR
- Chipset: CSR
- Charging voltage: 5V
- Built-in rechargeable Lithium battery 65mAh each earphone / Frequency: 2.4GHz
- Operating distance: Up to 10 meters
- Working time: one earphone up to 5-6 hours, one pair up to 2-3 hours
- Stand by time: one earphone up to 120 hours, one pair up to 60 hours
- Charging time: 1.5 hours
- Compatible with A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/DI1.3
- USB charging cable included



Charging:

Insert the USB cable ends (Nokia connection) into the earphones input charging port and connect the USB to a PC or AC /DC adapter to charge the earphones.

During charging the indicator light will turn red. When the earphones are fully charged the red indicator light changes to blue. Unplug the charger once the charging process is complete.


Operation:

Power On / Off: Hold  button to power on the earphones and hold  button again to power off.

Bluetooth Pairing: Hold the button  in any one of the earphones for 2 seconds to power on the device, a red light will turn on and off. Then press  button in the other earphone for approximately 5 seconds to enter into Pairing Mode. Blue and Red LED will flash alternatively with "pairing" sound.






From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "5319" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a confirmation sound. If the earphones are turned off, the device and the earphones will need to be reconnected.

IMPORTANT
Restore connection between earphones: Occasionally synchronization between both earphones can fail and it is required to restore this connection. In this case it is necessary to follow the next step:

Press and hold the  button of both earphones at the same time for at least 8 seconds or until red and blue lights flash alternatively. The earphones will search for each other and synchronize. A blue light will flash.

After a successful connection restoration between both earphones, proceed to connect the earphones with your device as previously explained.

Controls:

Pause: Short press the  button to stop the music player.
Next song: Short press  button twice to change to the next track.
Answer call: Short press the  button to answer an incoming call.
End call: Short press the  button to end call.
Reject call: Short press  button twice to reject an incoming call.


Troubleshooting:

Fault	Solutions
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the earphones are still on the process of search or switch them off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphones are in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the earphones effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the earphones and other Bluetooth devices.

Warnings:

- Do not expose this product to rain or damp conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
- Clean the speaker with a dry cloth.
- Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

CE
MADE IN PRC

 This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Importado por: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Puñal, Almería, Spain.