


6192_AURICULARES ALTAVOZ SHARON


FRONT PART

6192_Auriculares Altavoz Sharon
Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:



Especificaciones:

- Versión Bluetooth 4.2
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros
- SNR: 42dB +/- 3
- Distorsión: menos del 2%
- Auriculares:
 - Batería de Polímero de Litio 40mAh
 - Tiempo en funcionamiento: 2h
 - Frecuencia: 2.4-2.48GHz
 - Impedancia: 24ohms
 - Entrada: 3.7-4.2V / Salida: 2mW
 - Micrófono incorporado
- Estación de carga:
 - Batería de Polímero de Litio 600mAh
 - Tiempo en funcionamiento: 4h
 - Frecuencia: 20Hz-20KHz
 - Impedancia: 40ohms
 - Entrada: 5V / Salida: 3W
 - Cable de carga incluido

Carga:

Estación de carga

Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a su ordenador/adaptador de corriente alterna y conecte el otro extremo del cable en el puerto de carga del dispositivo.

Durante los procesos de carga, los indicadores luminosos de color blanco empezarán a parpadear. Conforme el proceso de carga se vaya completando, estos indicadores de carga se irán quedando fijos

Al finalizar la carga, no olvide desconectar el cable.

Auriculares

Introduzca los mismos en la estación de carga y cierre la tapa.

Durante el proceso de carga, el indicador luminoso en color rojo de los auriculares permanecerá encendido. Cuando el proceso de carga haya finalizado, el indicador pasará a ser azul.

Al mismo tiempo, los indicadores luminosos de la estación de carga se encenderán, y se irán apagando conforme se vaya agotando la batería de la misma. Cada indicador luminoso representa el 25% del total.

Funcionamiento de los auriculares:

Puede hacer uso de uno o ambos auriculares al mismo tiempo.

Sincronización simple

Mantenga pulsado el botón multifunción del auricular hasta que el indicador de luz azul y roja comience a parpadear. Esto indica que el dispositivo está listo para ser emparejado.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "6192-Earphone" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente, el indicador luminoso en color azul parpadeará cada 3 segundos.

Controles:

Responder/Colgar una llamada: Pulse una vez el botón multifunción.

Rechazar una llamada: Mantenga pulsado el botón multifunción.

Reclamada: Pulse dos veces el botón multifunción de forma consecutiva para marcar el número de la última llamada realizada.

Reproducir/Pausar la música: Pulse una vez el botón multifunción.

Sincronización doble

Nota: Sólo para la primera conexión. Para futuras conexiones, los auriculares se sincronizarán de forma automática.

Mantenga pulsado el botón multifunción de ambos auriculares al mismo tiempo, hasta que los indicadores de luz azul y roja comiencen a parpadear. Esto indica que los dispositivos están listos para ser emparejados.

Pulse dos veces el botón multifunción de uno de los auriculares para entrar en modo sincronización. Una vez sincronizados, el indicador luminoso azul y rojo de este auricular (1) continuará parpadeando, mientras que en el otro auricular (2), el indicador luminoso en color azul parpadeará cada 3 segundos. Esto indica que ambos auriculares se han sincronizado de forma correcta.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "6192-Earphone" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente, el indicador luminoso en color azul de ambos auriculares, parpadeará cada 3 segundos.

Mantenga pulsado el botón multifunción, de cualquiera de los auriculares, para apagar el dispositivo.

Controles:

Responder/Colgar una llamada: Pulse una vez el botón multifunción del auricular 1.

Nota: Durante la llamada, la voz sólo se escuchará por este auricular.

Rechazar una llamada: Mantenga pulsado el botón multifunción del auricular 1.

Reclamada: Pulse dos veces el botón multifunción del auricular 1 de forma consecutiva, para marcar el número de la última llamada realizada.

Reproducir/Pausar la música: Pulse una vez el botón multifunción del auricular 1.

Cambio de pista: Pulse una vez el botón multifunción del auricular 2 para pasar a la siguiente canción.

Nota: El control de volumen lo deberá realizar desde su dispositivo móvil.

Funcionamiento del altavoz:

Mantenga pulsado el botón ►|| para encender el altavoz. El indicador luminoso en color azul comenzará a parpadear, lo que indica que el dispositivo está listo para ser emparejado.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo, busque nuevos dispositivos y seleccione "6192-Speaker" para asociarlo a su teléfono.

Una vez asociados correctamente, el indicador luminoso permanecerá fijo.

Mantenga pulsado el botón ►|| para apagar el altavoz.

Radio FM

Inserte el cable micro USB en el puerto micro USB del altavoz, el cual funcionará como antena. Pulse ►|| y el altavoz buscará automáticamente las emisoras de radio disponibles. Pulse ◀◀ ▶▶ para cambiar de emisora.

Controles:

M	• Pulse para cambiar de función (Bluetooth / FM Radio)
► 	• Pulse una vez para reproducir/pausar la música
◀◀ ▶▶	• Pulse una vez para retroceder a la pista anterior. Mantenga pulsado para bajar el volumen. (Oír un sonido de confirmación cuando se alcance el mínimo)
▶▶ ▶▶	• Pulse una vez para pasar a la siguiente pista. Mantenga pulsado para subir el volumen. (Oír un sonido de confirmación cuando se alcance el máximo)


Solución de problemas

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revise si el dispositivo sigue en el proceso de búsqueda. Apáguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación"
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargue la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión del dispositivo es excesiva o si existe algún obstáculo entre el este y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

- No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
- Evite caídas que le puedan generar daños serios.
- No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
- Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
- Limpíelo con un trapo seco.
- No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
- No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
- El uso de auriculares a un volumen excesivo puede causar pérdidas de audición.


CE
MADE IN PRC

 El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, estos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.
■ Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

MKT0 CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.


BACK PART

6192_Speaker Earphones Sharon
User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifications:

- Bluetooth Version 4.2
- Operating distance: Up to 10 meters
- SNR: 42dB +/- 3
- Distortion: less than 2%
- Earphones:
 - Lithium polymer battery 40mAh
 - Working Time: 1.5h
 - Frequency: 2.4-2.48GHz
 - Impedance: 24ohms
 - Input: 3.7-4.2V / Output: 2mW
 - Built in microphone
- Charging station:
 - Lithium polymer battery 600mAh
 - Working Time: 4h
 - Frequency: 20Hz-20KHz
 - Impedance: 40ohms
 - Input: 5V / Output: 3W
 - Charging cable included

Charging:

Charging station

Use the cable provided for charging. Connect USB cable to computer / AC adapter and connect the other end of this cable into the charging port of the device.

During the charging process, the white indicator lights will start to flash. As the charging process is completing the lights will start to remain solid.

At the end of charging, do not forget to disconnect the cable.

Earphones

Place the earphones into the charging station and close the lid.

During charging the indicator light of the earphones will turn red. When the earphones are fully charged the red indicator light changes to blue.

At the same time, the indicators lights of the charging station will appear according to the charge level available on the unit. Every indicator represents 25% of the total charge.

Earphones operation:

You can use one or both earphones at the same time.

Simple synchronization

Hold the multifunction button to power on the earphone until the red and blue indicator light starts flashing. This indicates that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6192-Earphone" to pair. Once they are paired successfully, the blue light indicator will flash every 3 seconds.

Controls:

Answer/End call: Short press the multifunction button.

Reject call: Long press the multifunction button.

Redial: Press the multifunction button twice consecutively to redial the last outgoing phone number.

Play/Pause music: Short press the multifunction button.

Double synchronization

Note: Only for the first connection. For future connections, the earphones will be synchronized automatically.

Hold the multifunction button to power on both earphones at the same time until the red and blue indicator light starts flashing. This indicates that the devices are ready to be paired.

Press twice the multifunction button on one of the earphones to enter synchronization mode. Once synchronized, the blue and red light on this earphone (1) will continue to flash, while on the other earphone (2), the blue light will flash every 3 seconds. This indicates that both earphones have been synchronized correctly.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6192-Earphone" to pair. Once they are paired successfully, the blue light indicator of both earphones will flash every 3 seconds.

Hold the multifunction button, on any of the earphones to power off the device.

Controls:

Answer/End call: Short press the multifunction button of earphone 1.

Note: During the call, the voice will only be heard through this earphone.

Reject call: Long press the multifunction button of earphone 1.

Redial: Press the multifunction button of earphone 1 twice consecutively, to redial the last outgoing phone number.

Play/Pause music: Short press the multifunction button of earphone 1.

Next Track: Short press the multifunction button of earphone 2.

Note: The volume must be adjusted from your mobile device.

Speaker Operation:

Long press the ►|| button to turn on the speaker. The blue indicator light will start flashing to indicate that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6192-Speaker" to pair. Once they are paired successfully, the indicator light will stay on.

Long press the ►|| button to turn off the speaker.

Radio FM

Connect the mini USB cable into the mini USB port to work as an antenna. Short press ►|| and the speaker will automatically search for radio channels. Short press ◀◀ ▶▶ to change the channel.

Controles:

M	• Pulse para cambiar de función (Bluetooth / FM Radio)
► 	• Pulse una vez para reproducir/pausar la música
◀◀ ▶▶	• Pulse una vez para retroceder a la pista anterior. Mantenga pulsado para bajar el volumen. (Oír un sonido de confirmación cuando se alcance el mínimo)
▶▶ ▶▶	• Pulse una vez para pasar a la siguiente pista. Mantenga pulsado para subir el volumen. (Oír un sonido de confirmación cuando se alcance el máximo)


Troubleshooting

Fault	Solution
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the device is still on the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your device is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the device effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the device and other Bluetooth devices.

Warnings:

- Do not expose this product to rain or damp conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
- Clean it with a dry cloth.
- Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

CE
MADE IN PRC

 This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, MKT0 CATAL Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.makto.eu (search on reference).

MKT0 CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.