

7346_RELOJ INTELIGENTE KIRNON

FRONT PART

■■ ANTONIO MIRO ■■

7346_Reloj Inteligente Kirnon Manual de instrucciones (Esp)




Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Introducción:

Gracias por escoger nuestro reloj inteligente 7346. Este manual contiene una descripción completa del funcionamiento del equipo, además de un resumen de las funciones y su uso. Este dispositivo se puede usar de manera independiente (Tarjeta SIM) o conectado con su Smart phone. Puede sincronizarse con su agenda telefónica y ofrece una variedad de características y servicios útiles que facilitarán su trabajo y actividades de ocio. Antes de empezar a usar su reloj inteligente debe cargarlo completamente. Esta primera carga puede durar más de 2 horas. Además el reloj está equipado de protección con contraseña para evitar que puedan tener acceso a su información personal. Es altamente aconsejable establecer una nueva contraseña cuando se utilice por primera vez. La contraseña establecida por defecto es 1122.

Especificaciones:

- Versión Bluetooth 3.0
- Pantalla LCD 1.22 pulgadas
- Voltaje de carga: 5V DC
- Batería de polímero de litio de 380mAh 3.7V
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros
- Tiempo en funcionamiento: Hasta 5 días
- Compatible con Android 4.3 o posterior
- Cable de carga incluido
- Grado de protección: IP65
- Multilingüaje: Interfaz disponible en Español, Inglés, Francés, Portugués, Italiano, Alemán y Holandés entre otros.




- 1. Encendido / Apagado y Home:** Mantenga pulsado durante varios segundos para encender o apagar el reloj. Presione de manera corta para volver al menú de inicio (Home) y para bloquear o desbloquear el reloj.
- 2. Entrada Micro USB:** Inserte la clavija Micro USB y conecte el extremo USB a una toma de corriente adecuada. Utilice para la carga el cable suministrado.
- 3. Micrófono:** No tape el orificio durante una llamada.
- 4. Altavoz:** Para favorecer la audición, evite tapar el orificio.
- 5. Pantalla Táctil:** Deslice el dedo sobre la pantalla hacia derecha e izquierda para pasar por las diferentes opciones del reloj.
- 6. Compartimento de la batería:** Abra el compartimento para acceder a las ranuras de la tarjeta SIM y Micro SD.



Funcionamiento:

Sincronizar el reloj con su dispositivo móvil a través de la APP (Sólo para Android)

1. Descargue e instale "BT Notification / Woo Partner" desde Google Play Store o desde el código QR que se muestra a continuación:



Este código QR también está disponible en el menú del reloj.

2. Abra la aplicación.
3. Encienda el reloj y conecte el Bluetooth del mismo. Asegúrese que se encuentra visible a otros dispositivos.
4. Active la función Bluetooth de su dispositivo móvil, busque "7346" y conéctelo. El móvil realizará una solicitud de emparejamiento por Bluetooth, que deberá autorizar presionando confirmar. Tras emparejarlo con el teléfono, aparecerá el mensaje de "Conectado". Esto indica que se ha realizado una correcta conexión entre el teléfono y el reloj inteligente. Tras esto, el reloj estará sincronizado y listo para su uso.

Nota: El funcionamiento de la aplicación puede verse afectado debido a las actualizaciones de la misma.

Funciones:

Desplazándose por las diferentes pantallas del reloj, podrá tener acceso a las diferentes funciones del mismo. Algunas de estas funciones requieren de la aplicación "BT Notification / Woo Partner", por lo que sólo estarían disponibles para Android.

Música BT: Podrá reproducir en el reloj la música de su dispositivo móvil.

Agenda: Una vez sincronizado, el reloj mostrará los contactos almacenados en su teléfono móvil, así como los de la tarjeta SIM en caso de estar insertada. Además, le permitirá añadir nuevos contactos que podrán ser almacenados en la memoria del reloj o en la tarjeta SIM. Desde esta función, podrá realizar llamadas a sus distintos contactos.

Mensajes: El reloj le permite recibir y leer mensajes de texto. Una vez sincronizado podrá visualizar los mensajes almacenados en su dispositivo móvil (Sólo para Android). Si la tarjeta SIM está insertada, podrá también visualizar los mensajes almacenados en la misma así como enviarlos.

Llamadas: Tendrá acceso a su registro de llamadas perdidas, salientes y entrantes.

Anti-pérdida: Cuando el reloj y el dispositivo móvil al que se encuentra vinculado se separan más allá de la distancia de funcionamiento, el reloj emitirá una señal de alarma.

Bluetooth: Use esta función para activar el Bluetooth del reloj, así como para hacerlo visible y buscar nuevos dispositivos.

Ajustes: Esta función le permitirá fijar la fecha y hora y el idioma del reloj entre otras opciones. La fecha y hora se sincronizará automáticamente al vincular el reloj con la App (Para iOS, deberá fijarla de forma manual)

Notificaciones: Se pueden recibir notificaciones de diversas aplicaciones tales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Gmail o Instagram entre otras. Las mismas sólo funcionan a nivel de notificación, por lo que no podrá acceder a ellas a través del reloj. (Sólo para Android)

Ejercicio: Puede fijar una alarma que le recuerde practicar ejercicio cada cierto periodo de tiempo.

Calendario: Podrá visualizar el mes completo. Para desplazarse en el tiempo, deslice el dedo por la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

QR: Escanee este código para descargar la aplicación "BT Notification / Woo Partner" (Sólo para Android)

Podómetro: Este dispositivo calcula los pasos, distancia recorrida y consumo de calorías.

Perfiles: Puede fijar un perfil de usuario dependiendo de la ocasión, distinguiendo entre general, silencio, reunión y exterior.

Sueño: Esta función monitoriza la actividad durante el sueño e indica la calidad del mismo, basándose en los movimientos que haga durante el mismo.

Archivos: Explore los distintos archivos almacenados en tu tarjeta Micro SD.

Alarma: Podrá editar hasta 5 alarmas.

Galería: Podrá visualizar las imágenes almacenadas en la tarjeta Micro SD.

Nota: En algunas configuraciones, para que el reloj reconozca las fotos almacenadas en la tarjeta SD, esta debe estar guardada en una carpeta con nombre "Photos".

Calculadora: Podrá hacer uso de las funciones básicas.

Grabadora: Este dispositivo le permite realizar grabaciones de sonido. Previamente al uso de esta función, debe insertar una tarjeta Micro SD en la unidad.

Música: Con el uso de esta función, podrá reproducir en el reloj la música que tenga almacenada en la tarjeta Micro SD.

Nota: En algunas configuraciones, para que el reloj reconozca la música almacenada en la tarjeta SD, esta debe estar guardada en una carpeta con nombre "My Music".

Ahorro energía: Active esta función para disminuir el brillo de la pantalla y prolongar así la duración de la batería.

Tema: Seleccione el tema deseado para cambiar el aspecto de su reloj.

Cámara remota: Abra la cámara de su dispositivo móvil y use esta función para hacer fotografías. (Sólo para Android)

Movimiento: El reloj dispone de sensor de movimiento. Puede activar las opciones para silenciar con un movimiento tanto las llamadas entrantes como las alarmas.

Buscador: Pulse la parte superior de la pantalla para descargar la aplicación.

Solución de problemas comunes:

Fallo	Solución
No se puede encender.	<ul style="list-style-type: none"> • El tiempo de presión del botón de encendido es demasiado corto, presione al menos durante 3 segundos. • Batería baja, cárguelo completamente.
Tiempo de uso demasiado breve.	<ul style="list-style-type: none"> • La batería no está llena. La carga completa puede durar 2 horas aproximadamente. • Cuando se usa con tarjeta SIM la batería se descarga rápidamente si la señal no es buena.
No se puede cargar.	<ul style="list-style-type: none"> • La vida útil de la batería se reduce después de unos años, compruebe que la batería está operativa. • Cambiar el cargador. • Compruebe que está bien conectado a la corriente y a la ranura Micro USB.
No aparece el nombre en las llamadas entrantes.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que ha cargado la agenda correctamente.
Voz entrecortada en las llamadas de teléfono. (SIM no insertada)	<ul style="list-style-type: none"> • El reloj y el teléfono están demasiado alejados. • Poca cobertura en la llamada, busque un lugar con mejor cobertura.
La sincronización con la App no se realiza correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que la App está activada en los ajustes de accesibilidad del móvil. • Descargue la última versión de la App.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados. Puede recibir salpicaduras pero no es resistente al agua.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un técnico.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.



MADE IN PRC

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Importado por:
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.

BACK PART

■■ ANTONIO MIRO ■■

7346_Smart Watch Kirnon User Manual (Eng)





It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Introduction:

Thank you for choosing our smart watch 7346. This manual is a comprehensive understanding of the function and simple method of operation. This device is designed to be used either by itself with a SIM card inserted or connected with your Smart Phone. It can be synchronized with your phonebook and provides a variety of useful features and services to facilitate your work and leisure activities with smart technology. Fully charge your Smart Watch before using for the first time. This first charging process may last more than 2 hours. In addition this watch is equipped with password protection to prevent others from having access to your personal information. It is highly recommended to set a new password once you start using it. Default password is 1122.

Specifications:

- Bluetooth Version 3.0
- 1.22 inches LCD display
- Charging Voltage: 5V DC
- Li-polymer battery 380mAh 3.7V
- Operating distance: Up to 10 meters
- Working time: Up to 5 days
- Compatible Android 4.3 or newer
- Charging cable included
- Degree of protection: IP65
- Multilanguage: Interface available in Spanish, English, French, Portuguese, Italian, German and Dutch among others.




- 1. Power On / Off key and Home key:** Long press this button to start power on/off. Short Press to return to the standby interface (Home) and short press again to block or unblock the watch screen.
- 2. Micro USB port:** Connect the micro USB plug to the watch and connect the USB to a suitable power supply. Use the supplied cable to charge.
- 3. Microphone:** Do not cover while calling.
- 4. Speaker:** Do not cover while calling.
- 5. Touch Screen:** Slide your finger on the watch screen face to the right or left to go through watch options.
- 6. Battery Compartment:** The SIM and Micro SD card are placed under the battery.



Operation:

Synchronize the watch with your mobile device through the application (only for Android)

1. Download "BT Notification / Woo Partner" from Google Playstore (Android) or from the QR code shown below.



Also available in your Smart watch settings menu.

2. Open the APP on your device.
3. Power on the watch and turn on the Bluetooth. Make sure it is visible to other devices.
4. Open the Bluetooth function on your Smart Phone, search "7346" and connect it. Your smart phone will receive a Bluetooth pairing request, press "confirm" to pair. After pairing, the smart watch will prompt "Connected". This indicates that a successful connection between your Smart Phone and smart watch has been made. After a successful connection, the watch will be synchronized and ready for using.

Note: For any future updates the APP functions maybe affected.

Functions:

Scrolling through the different screens of the watch, you can access the different functions of the watch. Some of these functions require the application "BT Notification / Woo Partner", so they would only be available for Android.

BT Music: You can play the music on your mobile device on your watch.

Phonebook: Once synchronized, the watch will show the contacts stored in your mobile phone, as well as those of the SIM card if it is inserted. In addition, it will allow you to add new contacts that can be stored in the memory of the watch or in the SIM card. From this function, you can make calls to your different contacts.

Messages: The clock allows you to receive and read text messages. Once synchronized, you can view the messages stored on your mobile device (Only for Android). If the SIM card is inserted, you can also view the messages stored in it and send them.

Calls: You will have access to your record of missed, outgoing and incoming calls.

Anti-loss: When the clock and the mobile device to which it is linked are separated beyond the operating distance, the watch will emit an alarm signal.

Bluetooth: Use this function to activate the Bluetooth of the watch, as well as to make it visible and search for new devices.

Settings: This function allows you to set the date and time and the language of the watch among other options. The date and time will be synchronized automatically when you pair the watch with the App (For iOS, you must set it manually)

Notifications: Notifications can be received from various applications such as Facebook, WhatsApp, Twitter, Gmail or Instagram among others. They only work at the notification level, so you can not access them through the watch. (Only for Android)

Exercise: You can set an alarm that reminds you to practice exercise every certain period of time.

Calendar: You can view the entire month. To scroll through time, slide your finger up or down the screen.

QR: Scan this code to download the application "BT Notification / Woo Partner" (Only for Android)

Pedometer: This device calculates the steps, distance and calorie consumption. **Profiles:** You can set a user profile depending on the occasion, distinguishing between general, silence, meeting and outside.

Sleep Mode: This function can detect and recognize automatically your sleeping status and monitors the whole sleeping progress based on the movements you make during the night.

Files: Explore the different files stored on your Micro SD card.

Alarm: You can edit up to 5 alarms.

Gallery: You can view the images stored on the Micro SD card.

Nota: In some configurations for the watch to recognize stored photos on the SD card, the music must be saved in a folder named "Photos".

Calculator: You can use the basic functions.

Sound Recorder: This device allows you to make sound recordings. Prior to using this feature, you must insert a Micro SD card into the unit.

Music: With the use of this function, you can play the music stored on the Micro SD card on the watch.

Nota: In some configurations for the watch to recognize stored music on the SD card, the music must be saved in a folder named "My Music".

Power saving: Activate this function to decrease the brightness of the screen and prolong battery life.

Theme: Select the desired theme to change the look of your watch.

Remote camera: Open the camera of your mobile device and use this function to take pictures. (Only for Android)

Motion sensor: This Smart Watch is equipped with Motion Sensor. Activate these options to mute incoming calls and alarms with your watch movement.

Browser: Press the top of screen to download the APP.

Common Trouble Shooting:

Problem	Solution
Unable to Switch on.	<ul style="list-style-type: none"> • The press time for power on button is too short, press for at least 3 seconds. • Low battery, fully charge the battery.
Short Usage.	<ul style="list-style-type: none"> • Battery is not fully charged, complete charging process may last over 2 hours. • When using with SIM card, battery uses more power if phone signal is poor.
Unable to Charge.	<ul style="list-style-type: none"> • Battery life will reduce after few years, please check battery is operative. • Change the charger. • Check Micro SD and AC connections.
Incoming call without name.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the phone book has been uploaded correctly.
Phone call sound low or distorted. (SIM not inserted)	<ul style="list-style-type: none"> • Watch and phone are too far apart. • Poor phone signal, look for a place with good coverage.
App synchronization fails.	<ul style="list-style-type: none"> • Check App is activated in your phone connectivity setup. • Update the App.



MADE IN PRC

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Importado por:
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.