

6674_ORGANIZADOR ESTERILIZADOR UV BOXNY

FRONT PART

6674_Organizador esterilizador UV Boxny Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del producto:



Introducción:

Este producto emite luz ultravioleta de tipo C a una longitud de onda de 275nm. Consiste en una radiación invisible que elimina microorganismos y bacterias de las superficies, haciéndolas más seguras para su uso diario. Hay que tener en cuenta que existen muchos tipos de microorganismos y bacterias que poseen diferente resistencia a estas radiaciones de luz UV-C.

Por este motivo, es necesario que cada uno requiera ser expuesto a diferentes niveles de radiación y tiempos de exposición. Los niveles de radiación emitidos no son perjudiciales para las personas, aunque se debe evitar el contacto de la misma con la piel y ojos.

Especificaciones:

- 3 Luces UVC: 0.4W
- Longitud de onda: 275nm
- Tiempo de exposición: 1 y 3 minutos
- Entrada Tipo C: 5V \equiv 1A
- Rango esterilización: 99%
- Irradiación: >2500uw/cm²

Funcionamiento:

1. Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación adecuada, usando el cable con conexión USB suministrado.
2. Introduzca dentro del organizador el objeto u objetos que desee tratar en los compartimentos apropiados.

3. Cierre la cremallera completamente y coloque el tirador sobre la zona imantada.

Nota: Si no se coloca correctamente, el dispositivo no se encenderá.

4. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca una luz roja y escuche un sonido de confirmación. La luz indica que el dispositivo esta listo para comenzar el tratamiento.

Nota:

- Pulse una vez para fijar 1 minuto. La luz se mostrará de color verde.
- Pulse dos veces para fijar 3 minutos. La luz se mostrará de color azul.

Al finalizar el mismo escuchará un sonido de confirmación y la luz se mostrará de color rojo. Si lo desea, puede detener el tratamiento en cualquier momento, manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que se apague la luz.

Advertencias:



Radiación UV:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada.
5. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
6. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
7. Mantenga fuera del alcance de los niños.
8. Evitar el contacto de la luz con la piel y los ojos.

CE
MADE IN PRC

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huercal-Overa, s/n, 04640, Púlp, Almería, Spain.

BACK PART

6674_UV Sterilizer organizer Boxny User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:



Introduction:

This product emits type C ultraviolet light to a wavelength of 275nm. The light has invisible radiation which eliminates microorganisms and bacteria on surfaces, making them safer for daily use. It is important to take into account that there are many types of microorganisms and bacteria which have different levels of resistance to radiation from UV-C light.

For this reason, each type needs to be exposed to different levels of radiation for different times. The levels of radiation emitted are not harmful for humans, though contact with skin and eyes should be avoided.

Specifications:

- 3 UVC Lights: 0.4W
- Wavelength: 275nm
- Exposure time: 1 and 3 minutes
- Type C input: 5V \equiv 1A
- Sterilization rate: 99%
- Irradiation: >2500 uw/cm²

Operation:

1. Connect the device to an appropriate power source by using the USB cable provided.
2. Place the object or objects to be treated into the appropriate compartments of the organizer

3. Fully close the zip and place the metal puller onto the magnetic area.

Note: The device will not work if the metal is not positioned correctly.

4. Hold down the power button until a red light appears and you hear a confirmation sound. The light indicates that the device is ready to start the treatment.

Note:

- Press once to set for 1 minute. The light will show in green colour.
- Press twice to set for 3 minutes. The light will show in blue colour.

When the treatment finishes you will hear a confirmation sound and the indicator light will show red. The treatment process can be stopped at any time by pressing down the power button until the light turns off.

Warnings:



UV Radiation

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
6. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
7. Keep out of reach of children.
8. Avoid light contact with skin and eyes.

CE
MADE IN PRC

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huercal-Overa, s/n, 04640, Púlp, Almería, Spain.