

6670_CAJA ESTERILIZADORA UV CARGADOR HALBY

FRONT PART

6670_Caja Esterilizadora UV Cargador Halby Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del producto:



Introducción:

Este producto emite luz ultravioleta de tipo C a una longitud de onda de 270-280nm. Consiste en una radiación invisible que elimina microorganismos y bacterias de las superficies, haciéndolas más seguras para su uso diario. Hay que tener en cuenta que existen muchos tipos de microorganismos y bacterias que poseen diferente resistencia a estas radiaciones de luz UV-C. Por este motivo, es necesario que cada uno requiera ser expuesto a diferentes niveles de radiación y tiempos de exposición. Los niveles de radiación emitidos no son perjudiciales para las personas, aunque se debe evitar el contacto de la misma con la piel y ojos.

Especificaciones:

- Luz UVC: 2x0.5W
- Luz UVA: 1x0.2W
- Longitud de onda: 270-280nm
- Tiempo de exposición: 5 y 10 minutos
- Distancia de funcionamiento carga inalámbrica: 6mm
- Entrada Tipo C: 5V \equiv 2A
- Salida Carga inalámbrica: 5V \equiv 1A, 5W
- Apto para todos los dispositivos móviles con tecnología Qi

Funcionamiento Caja Esterilizadora:

Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación adecuada, usando el cable con conexión USB suministrado. La luz indicadora en color rojo se encenderá, indicando que el dispositivo está listo para su uso.

Abra la tapa del dispositivo, e introduzca en su interior el objeto u objetos que desee tratar. Cierre la misma, asegurándose que queda perfectamente encajada.

Pulse el botón de encendido para comenzar el tratamiento.

Nota:

- Pulse una vez para fijar 5 minutos. La luz indicadora se mostrará en color azul.
- Pulse dos veces para fijar 10 minutos. La luz indicadora se mostrará en color verde.

Al finalizar el mismo, la luz se apagará de forma automática. Si lo desea, puede detener el tratamiento en cualquier momento, pulsando una vez el botón de encendido.


Funcionamiento Cargador inalámbrico:

1. Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación adecuada, usando el cable con conexión USB suministrado. La luz indicadora en color rojo se encenderá, indicando que el dispositivo está listo para su uso.
2. Coloque su dispositivo compatible con carga Qi sobre el cargador. Asegúrese de que su dispositivo está colocado en el centro del mismo.
3. Si la carga se produce correctamente la luz indicadora en color azul permanecerá encendida.

Nota: Para garantizar el funcionamiento del cargador es recomendable retirar la carcasa protectora de su dispositivo móvil.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada.
5. Limpíelo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. Para evitar riesgos durante el proceso de carga, no coloque ningún objeto metálico entre el cargador y el dispositivo móvil.
9. No utilice dispositivos móviles con carcasa metálica.
10. Mantenga fuera del alcance de los niños.
11. Evitar el contacto de la luz con la piel y los ojos.



MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L., B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.

BACK PART

6670_Charger UV Sterilizer Box Halby User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Introduction:

This product emits type C ultraviolet light to a wavelength of 270-280nm. The light has invisible radiation which eliminates microorganisms and bacteria on surfaces, making them safer for daily use. It is important to take into account that there are many types of microorganisms and bacteria which have different levels of resistance to radiation from UV-C light. For this reason, each type needs to be exposed to different levels of radiation for different times. The levels of radiation emitted are not harmful for humans, though contact with skin and eyes should be avoided.

Specifications:

- UVC Light: 2x0.5W
- UVA Light: 1x0.2W
- Wavelength: 270-280nm
- Exposure time: 5 and 10 minutes
- Wireless charging distance: 6mm
- Type C input: 5V \equiv 2A
- Wireless output: 5V \equiv 1A, 5W
- Suitable for all mobile devices with Qi technology.

UV Sterilizer operation:

Connect the device to an appropriate power source by using the USB cable provided. The red indicator light will turn on, indicating that the device is ready to use.

Open the lid of the device and insert the object or objects that need to be treated. Close the lid, making sure that it is closed correctly.

Press the power button to start the treatment.

Note:

- Press once to set for 5 minutes. The indicator light will show blue.
- Press twice to set for 10 minutes. The indicator light will show green.

When the treatment finishes, the indicator light will turn off automatically. The process can be stopped at any time by pressing the power button once.


Wireless Charger operation:

1. Connect the device to an appropriate power source by using the USB cable provided. The red indicator light will turn on, indicating that the device is ready to use.
2. Place your Qi compatible device on top of the wireless charger, ensuring that it is centrally positioned.
3. When it is charging correctly the blue light will stay on.

Note: If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process.
9. Do not use mobile devices with a metal case.
10. Keep out of reach of children.
11. Avoid light contact with skin and eyes.



MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L., B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.